



<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INFO VITESSE:</u> 	NON CABLE insérer une cosse dans l'emplacement.	<u>Connecteur</u> : GRIS à 20 voies marqué « C4» de la centrale BCM sous la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°3
	NON CABLE insérer une cosse dans l'emplacement.	<u>Connecteur</u> : BLEU à 60 voies marqué « C3» de la centrale BCM sous la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°52

Centrale BCM :



NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.