

Marque: HONDA

Type: CVR

Année: 2006



CBI-8

rotating
switches



4



A

<u>Fonctions</u>	<u>Fils ICB8</u>	<u>Fils Véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANENT</u> : —●—	ROUGE	BLANC	<u>Connecteur</u> : VERT à 2 voies sur l'avant de la boîte à fusibles.
<u>MASSE</u> : —●—	NOIR		Masse châssis du véhicule en pied de porte conducteur.
<u>CAN HIGH</u> : —●—	BLANC-VERT	ROSE	<u>Connecteur</u> : BLANC à 20 voies sur la droite de la boîte à fusibles.
<u>CAN LOW</u> : —●—	BLANC-MARRON		Ne pas connecter.



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.