

Marque: NISSAN

Type: NAVARA

Année: 2007



CBI-8		
dip-switch positions	 3	 F

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	ROSE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies de la centrale BMC placée sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n° 6
MASSE : 	NOIR		Point de masse origine en pied de porte conducteur.
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	BLEU	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies de la centrale BMC placée sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n° 22
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	ROSE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies de la centrale BMC placée sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n° 21

Connecteur de la centrale BCM.



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.