

Marque: NISSAN

Type: NAVARA

Année: 2007



| CBI-8             |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| rotating switches |  4 |  7 |

| Fonctions                                                                                                    | Fils ICB8    | Fils Véhicule | Positions des fils                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>+12v PERMANENT :</b><br> | ROUGE        | ROSE          | <u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies de la centrale BMC placée sous le tableau de bord côté conducteur.<br><u>Position</u> : n° 6   |
| <b>MASSE :</b><br>          | NOIR         |               | Point de masse origine en pied de porte conducteur.                                                                               |
| <b>CAN HIGH :</b><br>       | BLANC-VERT   | BLEU          | <u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies de la centrale BMC placée sous le tableau de bord côté conducteur.<br><u>Position</u> : n° 22 |
| <b>CAN LOW :</b><br>        | BLANC-MARRON | ROSE          | <u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies de la centrale BMC placée sous le tableau de bord côté conducteur.<br><u>Position</u> : n° 21 |

Connecteur de la centrale BCM.



### Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

**ATTENTION :** Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.