



CBI-8		
rotating switches	 2	 9

<u>Fonctions</u>	<u>Fils ICB8</u>	<u>Fils Véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANENT :</u> 	ROUGE	ROUGE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies de la BSI. <u>Position</u> : n°1
<u>MASSE :</u> 	NOIR	JAUNE-VERT	<u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies de la centrale des commodo de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°4
<u>CAN HIGH :</u> 	BLANC-VERT	VERT	<u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies de la centrale des commodo de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°2
<u>CAN LOW :</u> 	BLANC-MARRON	JAUNE	<u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies de la centrale des commodo de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°1

Connecteur GRIS à 4 voies de la centrale.



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.