



CBI-8		
rotating switches	 3	 B

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	ROUGE	<u>Connecteur</u> : MARRON à 11 voies de la centrale derrière le sélecteur des feux. <u>Position</u> : n°1
MASSE : 	NOIR	MARRON	<u>Connecteur</u> : MARRON à 11 voies de la centrale derrière le sélecteur des feux. <u>Position</u> : n°5
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	ORANGE-VERT	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°7
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	ORANGE-MARRON	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies marqué « G » de la centrale sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°8

Emplacement des fils Can Bus :



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact
 NOIR-JAUNE → Info vitesse
 NOIR-ROUGE → Info compte Tour
 BLEU → Contact Porte
 BLANC → Info Marche arrière
 MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.