



<u>Fonctions (Fil régulateur)</u>	<u>Couleur des fils régulateur</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>POSITIF SOUS CLE:</u> 	ORANGE	VERT après le connecteur	<u>Connecteur</u> : BLEU à 4 voies au naiman. <u>Position</u> : n°4
<u>INFO VITESSE DANS L'HABITACLE :</u> 	BLEU	1° JAUNE-VERT devient VERT-NOIR après le connecteur 2° JAUNE-VERT	1° <u>Connecteur</u> : MARRON à 24 voies à droite de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°2 2° <u>Connecteur</u> : BLANC à 20 voies de la centrale E.M.S placé sous les pieds côté passager derrière panneau métallique. <u>Position</u> : n°10
		JAUNE-VERT	<u>WRX</u> 1° <u>Connecteur</u> : VERT à 10 voies du panneau à instruments. <u>Position</u> : n°2 2° <u>Connecteur</u> : BLANC à 22 voies de la centrale E.M.S placé sous les pieds côté passager derrière panneau métallique. <u>Position</u> : n°1
<u>INFO FREIN :</u> 	MARRON	BLANC-VERT	<u>Connecteur</u> : BLANC à 4 voies du contacteur de pédale de frein.
	MARRON-BLANC	VERT-JAUNE	

Connecteur : BLEU à 4 voies au naiman.

Connecteur : MARRON à 24 voies à droite de la colonne de direction.

