

Marque: TOYOTA

Type: AYGO

Année: 2005-2009



<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils du régulateur</u>	<u>Couleur des fils du véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ORANGE	JAUNE	<u>Connecteur</u> : BLANC à 4 voies du naiman.
<u>INFO VITESSE DANS L'HABITACLE :</u> 	BLEU	1°-VIOLET 2°-BLANC	1°- <u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies du boîtier ECU de direction assistée en bas à gauche du tableau de bord (voir photo). <u>Position</u> : n°5 2°- <u>Connecteur</u> : BLANC à 24 voies derrière le panneau instruments (Voir photo). <u>Position</u> : n°22
<u>SIGNAL DE FREIN :</u> 	MARRON	BLANC	<u>Connecteur</u> : du contacteur de pédale de frein. <u>Position</u> : n°2 et n°1
	MARRON-BLANC	BLEU ou VERT	
<u>SIGNAL PEDALE EMBRAYAGE :</u> 	VIOLET		<u>Connecteur</u> : du contacteur de pédale d'embrayage.

1° Vue du connecteur ECU avec Info vitesse :



2° Info Vitesse derrière panneau instruments :



NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.