

REGLAGE HEURE FIAT DUCATO




fig. 16

FON0016m




fig. 17

FON0017m

BOUTONS DE COMMANDE

fig. 17

- ▲ Pour défiler la page-écran et les options correspondantes, vers le haut ou pour augmenter la valeur visualisée.

MODE Brève pression pour accéder au menu et/ou pour passer à la page-écran suivante ou pour confirmer le choix souhaité. Pression prolongée pour revenir à la page-écran standard.

- ▼ Pour défiler la page-écran et les options correspondantes, vers le bas ou pour diminuer la valeur visualisée.

Note Les boutons ▲ et ▼ activent des fonctions différentes selon les situations suivantes:

Menu de set up

- à l'intérieur du menu ils permettent le défilement vers le haut ou vers le bas;
- pendant les opérations de sélection ils permettent l'augmentation ou la diminution.

MENU DE SET UP fig. 18

Le menu est composé d'une série de fonctions disposée en "cercle" dont la sélection, qui peut se réaliser à l'aide des boutons ▲ et ▼ permet l'accès aux opérations différentes de choix et sélections (set up) indiquées ci-après.

Le menu peut être activé par une brève pression du bouton **MODE**.

Par des pressions individuelles des touches ▲ et ▼ on peut se déplacer dans la liste du menu de set up.

Les modalités de gestion à ce point diffèrent entre eux selon la caractéristique de l'article sélectionné.

Sélection d'un article du menu

- par une brève pression du bouton **MODE** on peut sélectionner la sélection du menu que l'on souhaite modifier;
- en agissant sur les boutons ▲ et ▼ (par des pressions individuelles) on peut choisir la sélection nouvelle;
- par une brève pression sur le bouton **MODE** il est possible de mémoriser le réglage et simultanément de revenir au même article du menu sélectionnée auparavant.

Sélection de "Réglage montre"

- par une brève pression sur le bouton **MODE** il est possible de sélectionner la première donnée à modifier (hrs);
- en agissant sur les boutons ▲ et ▼ (par des pressions individuelles) on peut choisir la sélection nouvelle;
- par une brève pression sur le bouton **MODE** il est possible de mémoriser le réglage et passer simultanément à la fonction suivante du menu de réglage (minutes);
- après avoir effectué le réglage des minutes par la même procédure, on revient à la même sélection du menu choisie précédemment.

Par une pression prolongée sur le bouton **MODE**

- si l'on se trouve au niveau du menu, on sort de l'environnement menu de set up;
- si l'on se trouve au niveau de réglage d'un article du menu on sort au niveau de menu;
- seulement les modifications déjà mémorisées sont sauvegardées par l'utilisateur (confirmées par la pression du bouton **MODE**).

L'ambiance du menu de set up est temporisée; après la sortie du menu due à l'échéance de cette temporisation, seulement les modifications déjà mémorisées par l'utilisateur sont sauvegardées (déjà confirmées par la brève pression sur le bouton **MODE**).

De la page-écran standard pour accéder à la navigation, appuyer sur le bouton **MODE** avec une brève pression. Pour naviguer à l'intérieur du menu, appuyer sur les boutons ▲ ou ▼.

Note Le véhicule en marche, pour des raisons de sécurité, il est possible d'accéder uniquement au menu réduit (configuration "SPEEd"). Le véhicule à l'arrêt, il est possible d'accéder au menu entier.

