

Manuel de l'utilisateur

SILIM

9 Rue Louis Gattefossé

69800 Saint-Priest

Tel : 04 78 20 93 97


Web : www.silim.com




KIT CAMERA FILAIRE 2210K

Merci de lire ce manuel attentivement avant la
mise en route de votre produit.

9. Accessoires



Câble d'alimentation



Support métallique




Pare soleil



Télécommande

8. TELECOMMANDE



- (1) Power on/off
- (2) Bouton d'ajustement bas – (Volume, Brillance, Contraste, Langue, Rotation, etc.)
- (3) sélection vers le haut
- (4) Sélection de la camera 1
- (5) Sélection de la camera 3 (Pour KIT PRIVILEGE uniquement)
- (6) Menu - Accès Luminosité, Contraste, Langue, rotation, etc.
- (7) Sélection de la vue fractionnée (Pour KIT PRIVILEGE uniquement)
- (8) sélection vers le bas
- (9) Bouton d'ajustement haut – (Volume, Brillance, Contraste, Langue, Rotation, etc.)
- (10) Stopper la vue fractionnée (Pour KIT PRIVILEGE uniquement)
- (11) Sélection de la camera 2
- (12) Sélection de la camera 4 (Pour KIT PRIVILEGE uniquement)

1. Contents

1. Sommaire.....	1
2. Précautions.....	2
3. Entretien.....	3
4. Fonctionnement du moniteur.....	4
5 Données techniques.....	5
6. Schéma de montage.....	6
7. Connexion du câble d'alimentation.....	7
8. Fonctionnement de la télécommande.....	8
9. Accessoires.....	9

2. Précautions


● Stockage

1. Ne pas exposer le moniteur à une chaleur excessive ou froid. La température de stockage de ce dispositif est de $-30 \sim +80^{\circ}\text{C}$, et la température de fonctionnement est de $-10 \sim +65^{\circ}\text{C}$. L'humidité est RH90%.
2. Ne jamais utiliser cet appareil près d'une baignoire, lavabo, cuisine, sous-sol humide, piscine ou un endroit similaire.
3. Ne jamais utiliser cet appareil dans des environnements avec une humidité excessive, de la poussière ou de la fumée.
4. Évitez de laisser tomber ou de donner un coup sur ce dispositif.
5. Éviter d'utiliser cet appareil dans des espaces clos, à vibrations excessives ou soumis à des chocs violents.
6. Ne jamais percer, poncer ou utiliser de matériaux abrasifs sur cet appareil.
7. Ne placez pas les câbles où ils peuvent être coincés ou écrasés.
8. Laissez au moins un espace de 2 cm entre le moniteur et les murs, les armoires ou d'autres objets pour permettre une circulation d'air suffisante autour de l'appareil.
9. Le moniteur n'a pas été conçu pour être étanche.

● Precaution d'emploi

1. Le dispositif peut être alimenté par une batterie de 24 volts ou 12 volts ou sur le système électrique du véhicule.
2. Assurez-vous que tous les câbles sont branchés correctement et respectez la polarité. De mauvaises connexions de câbles peuvent endommager le moniteur.

7. CONNEXION DU CABLE D'ALIMENTATION




Vert---Déclencheur de la Caméra 1 (Brancher sur le « + » du feu de marche arrière.)

Noir---Masse.


Rouge---Alimentation (A brancher sur le «+» après contact du véhicule)

● Connexion du cable au moniteur



- a) Bien mettre les deux flèches des détrompeurs en face
- b) Vérifiez qu'aucune connexion métallique intérieure ne soit déformée.
- c) Connectez en douceur les deux câbles, ne pas forcer

6. SCHEMA DE MONTAGE



Vert---Déclencheur de la Caméra 1 (Brancher sur le « + » du feu de marche arrière.)

Noir---0 Volts (Masse).

Rouge---Alimentation (A brancher sur le "+" après contact du véhicule)

3. Maintenance

1. Retirez tous les câbles entre le moniteur avant de le nettoyer.
2. Utilisez un détergent doux et nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Ne jamais utiliser de solvants puissants tels que acétone ou benzène, car ils pourraient endommager la finition de l'appareil.



Ce symbole vous met en garde de la présence d'une tension suffisamment élevée pour constituer un risque d'électrocution.



Ne pas jeter dans le bac à ordures ménagères, merci de contacter les services spécialisés de votre ville pour savoir comment recycler cet appareil.

ATTENTION

Vous êtes averti que des changements ou des modifications non expressément approuvés dans ce manuel pourraient annuler votre garantie et nécessiter des réparations coûteuses.

• Déclaration de conformité


Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne cause pas d'interférence nuisible.
- (2) Cet appareil n'est pas sensible aux interférences extérieures



4. MONITEUR



- (1) Bouton d'ajustement bas – (Volume, Brilliance, Contraste, Langue, Rotation, etc.).
- (2) Bouton d'ajustement haut – (Volume, Brilliance, Contraste, Langue, Rotation, etc.)
- (3) MENU – Accès Luminosité, Contraste, Langue, rotation, etc.
- (4) CAM – Bascule entre toutes les caméras connectées au moniteur.
- (5) MODE – Selection du mode de vue
- (6) POWER – Allumage et extinction de l'appareil
- (7) Voyant d'alimentation.
- (8) Capteur Infrarouge pour la télécommande

5.1 DONNEES TECHNIQUES

• CAMERA

Capteur : CMOS HD

Boitier caméra : Aluminium

Sensibilité : s'adapte à la luminosité ambiante

Taille caméra : 75mm x 45 mm x 55mm

Indice protection : IP69K

Câble blindé étanche : 20 m

Résolution : 540 x 540

Angle de vision I: 120 °

Seuil mini luminosité : 0 Lux (grâce aux leds infrarouges)

Température de fonctionnement : De -20 °C à +65 °C

Couleur: Noire

Résistance aux vibrations: 10 G

Vision nocturne

• MONITEUR

Taille moniteur : 7" (178mm)

Entrées : 2 entrées AV

Alimentation : 10/32V

Contrôle : Manuel ou télécommande

Mise en marche : Auto ou manuelle

Consommation : 10 W

Résolution : 300.000 Pixels

Température de fonctionnement : De -20 °C à +65 °C

Résistance aux vibrations: 10 G

Luminosité de l'écran: 450 cd/m²

Affichage des repères de recul

Inversion de l'image possible