


RELAIS4-BRUYERE




-**ROUGE** : +12 VOLT permanent

-**NOIR** : Masse

-**BLEU** : Masse venant du contacteur de porte

-**BLANC-JAUNE** : vers boitier BCM

RELAIS4-BRUYERE



-**ROUGE** : +12 VOLT permanent

-**NOIR** : Masse

-**BLEU** : Masse venant du contacteur de porte

-**BLANC-JAUNE** : vers boitier BCM