

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

PROGRAMMATION sirène radio GT945

1. L'alarme doit être hors veille.
2. Alimenter la sirène (ou insérer le connecteur de la sirène) → la sirène émet 3 bips
3. Placer les commutateurs n°1 en position ON.
4. La centrale envoie un message via radio que la sirène mémorise en émettant un bip long.
5. Attendre quelques secondes et replacer les commutateurs n°1 en position OFF.

Votre système est prêt à fonctionner.