


PROGRAMMATION SUR SYSTEME GEMINI 7300US & 7200US

PROCEDURE DE MEMORISATION «sans télécommande»

- 1) Mettre le système à l'arrêt «OFF». A l'aide de la clé de sécurité.



- 2) Positionner le dip-switch n°6 sur «ON» et tous les autres dip-switch sur «OFF».



- 3) Maintenant mettre le contact du véhicule (+15) en «ON»



Après Contact (+15)

- 4) Mettre le système en marche «ON». A l'aide de la clé de sécurité. Le voyant LED s'allume



- 5) Puis couper le contact du véhicule (+15) «OFF» le voyant LED s'éteint.



Après Contact (+15)




☞ Maintenant vous avez 30 secondes pour effectuer l'enregistrement du code.


- 6) Prendre la nouvelle télécommande

☞ Appuyer sur le bouton n°1 de la télécommande.

☞ Le voyant rouge LED s'allume puis s'éteint de nouveau pour confirmer l'enregistrement.



- 7) Pour sortir de la procédure positionner le dip-switch n°6 sur «OFF».



ATTENTION ! veuillez une fois terminé bien positionner la touche (*dip-switch*) de la centrale n°6 sur «OFF»

Le système peut recevoir uniquement **huit** télécommandes au maximum.

VOTRE SPECIALISTE EN ACCESSOIRES AUTOMOBILE