

SERVICE TECHNIQUE

Exclusion des Ultra Son et de la fonction confort SUR GEMINI 823

- 1) Mettre le système à l'arrêt "**OFF**". A l'aide de la télécommande du véhicule.
- 2) Ouvrir et laissé ouvert la porte conducteur et le capot (fil Vert-Marron et Vert à la masse)

ATTENTION EN MOINS DE 4 SECONDES

- 3) Mettre le contact du véhicule **(+15)** et le couper 4 fois de suite et le laisser en ON à la 4ieme fois.

4X



☞ A la 4^{ème} fois la sirène émet un son aigu puis un son grave 1 flashe des clignotants et l'allumage de la LED, vous confirmant l'entrée en mode de programmation.

- 4) Introduire la clé à programmer dans le support.
☞ La LED émet un flashe.



- 5) Couper le contact du véhicule **(+15)**.
☞ La sirène émet un son grave puis 1 flashe des clignotants et l'extinction de la LED pour confirmer la sortie de la procédure.

Maintenant faites vos essais.