


SERVICE TECHNIQUE


REINITIALISATION GEMINI 863 pour programmer télécommande avec système en ON

Méthode pour réinitialiser une alarme 863 avec système en ON et sans télécommande et clé de sécurité.

- 1) Débrancher la centrale de son connecteur d'alimentation.
- 2) Ouvrir la centrale et débrancher la batterie de l'auto-alimentation.
- 3) Débrancher la LED de son connecteur et faire un court-circuit entre les fils Noir et Rouge du connecteur de la LED.
- 4) Rebrancher le connecteur de l'alarme et le système se met en mode de réinitialisation signalé par 4 beep aigus.



- 5) Enlever le court-circuit et rebrancher votre LED vous aurez 1 beep grave



Et le système poursuivra sa procédure et le système passera en OFF.

- 6) Débrancher de nouveau votre connecteur reconnecter la batterie et refermer le boîtier. Puis connecter de nouveau votre centrale à son connecteur.
- 7) Maintenant vous pouvez mémoriser vos télécommandes et clé en suivant la méthode habituelle.

Maintenant faites vos essais.