

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

GE933 PROGRAMMATION code 1-0-1

Si le système d'alarme doit fonctionner par CAN-BUS, il doit être configuré selon le modèle du véhicule sur lequel il est installé.

Pour mieux comprendre la codification, voici un exemple de la procédure de configuration, indispensable pour le fonctionnement du système d'alarme; dans cet exemple, il faut saisir un code ayant les chiffres **1-0-1** qui correspond hypothétiquement au véhicule "FIAT XXXXX".




La liste des véhicules disponibles et des codes correspondants figure sur la feuille additionnelle présente dans la confection du système (ils sont mis à jour au moment du conditionnement). Pour les mises à jour éventuelles consulter le site www.gemini-alarm.com (zone réservée).




Le système est doté d'un indicateur optique qui signalera tout code véhicule erroné. Si le code n'a pas une valeur comprise entre 100 et 235, la diode de l'unité clignotera à plusieurs reprises et la procédure est interrompue.
Le code introduit précédemment reste en mémoire.
La procédure est aussi invalidée si le LED clignote plus de 10 fois.
Dans ce cas il n'y a aucun signal visuel, la procédure est simplement interrompue.
Dans l'un ou l'autre des cas, reprendre la procédure à partir du début.

Brancher le connecteur à 20 voies du câblage au connecteur à 20 voies du système.
Enfoncer et garder enfoncée la touche située sur l'avant de la centrale jusqu'à l'allumage de la diode.



Relâcher la touche pour que la diode s'éteigne.



Après 3/4 secondes de pause la diode commence la première série d'éclairs.
Au premier éclair de la diode, qui correspond à la valeur "1", appuyer sur la touche.



Après 4 secondes de pause la diode commence la deuxième série d'éclairs.
Au dixième éclair de la diode, qui correspond à la valeur "0", appuyer sur la touche.



Après 4 secondes de pause la diode commence la troisième série d'éclairs.
Au premier éclair de la diode, qui correspond à la valeur "1", appuyer sur la touche.



SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : marc@silim.com

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

Après que le troisième et dernier chiffre a été saisi, le système d'alarme "répète" le code saisi.



UN ÉCLAIR ET
COURTE PAUSE



DIX ÉCLAIRS ET
COURTE PAUSE



UN ÉCLAIR



Vérifier le fonctionnement en appuyant sur des touches d'ouverture et de fermeture sur la radiocommande du véhicule.

Eventuellement débrancher le connecteur à 20 voies et le rebrancher quelques secondes après.