


OBD BLOCK

De nos jours, le moyen le plus rapide de voler un véhicule consiste à accéder à l'unité de contrôle via la prise diagnostique OBD-II pour refaire une clé et démarrer le moteur.

OBD BLOCK PROTÈGE CONTRE TOUT ACCÈS NON AUTORISÉ À LA PRISE OBD-II DU VÉHICULE.

Le propriétaire du véhicule conserve l'adaptateur et le remet au réparateur lorsque la voiture nécessite un entretien technique. Sans l'adaptateur, personne ne peut accéder à l'unité de contrôle.

LE MODULE



FONCTIONNEMENT

1. Connexion. l'accès à la prise OBD-II n'est possible qu'avec l'adaptateur OBD BLOCK.

2. Vérification. Le relais vérifie le code de l'OBD BLOCK.

3. Accès. Si le code électronique est correct, le relais autorise l'accès à la prise OBD-II.

author-alarm.fr

