

SERVICE TECHNIQUE

Enregistrement du détecteur infra-rouge HPAIR sur la zone 2 éjectable.

La zone 2 peut être exclue par la télécommande du véhicule et la télécommande HPA978

1. Porte conducteur ouverte, presser 4 fois le bouton antivol

2. La LED commence à clignoter rapidement

3. Insérer la pile dans le détecteur HPAIR pour l'enregistrer.

4. L'enregistrement est confirmé par 1 bip et 1 clignotement

Répéter la procédure 3 pour les autres détecteurs à enregistrer.

La procédure d'enregistrement s'arrête automatiquement 30 secondes après l'enregistrement du dernier contacteur ou en allumant le contact du véhicule.

Il est possible d'enregistrer un maximum de 8 détecteurs HPAIR/contacteurs HPA975 sur la zone 2

Une fois les tests de détection de l'infra-rouge terminés, mettez le mode « NORMAL » en déplaçant d'un cran vers la droite le CAVALIER situé en haut à droite afin d'économiser la pile.

Fonctionnement du mode normal : après une détection, le détecteur a besoin d'une inactivité de 2 minutes avant de déclencher à nouveau l'alarme. Dans ce mode la LED est en permanence éteinte.

