

HPS98

Enregistrement de la sirène sans fil HPS98 (la sirène doit être reliée à la masse et au +12V)

1. Porte conducteur ouverte, presser 2 fois le bouton antivol
2. La LED commence à clignoter rapidement
3. Mettez 10 fois de suite le fil MARRON de la sirène à la masse. La sirène émet 1 bip toutes les secondes jusqu'à ce qu'elle détecte l'alarme.
La procédure d'enregistrement s'arrête automatiquement 30 secondes après l'enregistrement de la sirène ou en mettant le fil MARRON à la masse.

Pour supprimer la sirène, après l'étape N°2, pressez le bouton antivol pendant 5 secondes jusqu'à ce que les clignotants soient activés une fois.

Si à l'étape n°2 la LED ne se met pas à clignoter (ouverture de la porte non détectée certaine PSA) mettre le fil Bleu-Noir à la masse pour simuler l'ouverture de porte.