

PATROLSAT

CONFIGURATION


LOCALISER VOTRE VEHICULE

Par SMS

Si vous disposez d'un smartphone et d'un accès internet, envoyez la commande suivante pour obtenir la position de votre véhicule.

COMMANDE SMS : POSITION# ou URL#


Le traceur vous retournera un SMS avec un lien. Cliquez sur le lien et visualisez la position de votre véhicule.



Si vous ne disposez d'un smartphone ou d'un accès internet sur votre téléphone, envoyez la commande suivante pour ! obtenir la position de votre véhicule.

COMMANDE SMS : WHERE#

Le traceur vous retournera un SMS avec les coordonnées GPS du véhicule.



Dans notre exemple nous obtenons :

Latitude : N56.969387

Longitude : E24.190980

Dans notre exemple nous obtenons :

Latitude : N56.969387

Longitude : E24.190980

Ouvrez votre navigateur internet sur votre ordinateur et allez à l'adresse suivante :

<http://maps.google.fr>

Saisissez ensuite les coordonnées obtenues : N56.969387,E24.190980 et cliquez sur rechercher. La carte vous indiquera où se trouve votre véhicule.

