

NOTICE D'AUTOAPPRENTISSAGE

LG5

Mémorisation d'une télécommande en remplacement de télécommandes perdues ou volées

Bouton n°1 est celui qui sert à effectuer la *Fermeture* des portes.

Bouton n°2 est celui qui sert à effectuer l'*Ouverture* des portes.

Ouvrir le coffret de la centrale avec un petit tournevis en faisant levier sur les côtés.
Prendre la télécommande à programmer.
Prendre le petit pont pour effectuer un shunt sur l'emplacement **JP1** situé en haut à droite (cosses placées vers le bas).

Début de la programmation :

1. Placer le shunt **JP1** situé en haut à droite.
2. Appuyer sur le petit **bouton poussoir blanc 10 secondes** situé en haut à droite jusqu'au moment où le voyant **rouge** (LED) placé en haut à gauche s'éteint et relâcher le bouton.
3. Appuyer à nouveau sur le petit **bouton poussoir blanc** puis le relâcher le voyant **rouge** (LED) s'allume.
4. Appuyer sur le **bouton n°2** de la télécommande à programmer « *le voyant rouge* (LED) s'éteint puis s'allume ».
5. Maintenant appuyer de nouveau sur le **bouton n°2** de la télécommande à programmer « *le voyant rouge* (LED) s'éteint ».
6. Placer le shunt **JP1** dans sa position initiale (comme à l'origine).

L'opération est terminée, veuillez insérer le circuit dans le couvercle et le fermer correctement.

Merci de votre compréhension.

