

L'arrêt du SAT 2002, Lorsque que vous monter dans votre véhicule celle-ci arrête automatiquement le SAT 2002(la led s'éteint et se remet à clignoter une fois toutes les 10''pour vous informer que la carte est bien présente dans le véhicule)

Fonction anti agression en cas de vol de vos clé à l'ouverture du véhicule un SMS sera transmis sur votre téléphone vous indiquant une alarme par l'ouverture de la porte et par le démarrage du véhicule.

La fonction anti agression de la carte à pour effet de vous envoyer un SMS de type : AT KIDNAPING (voir paragraphe programmation de la fonction anti agression)