

1 :CARTE TELEPHONE

Avant de réaliser l'installation du SAT 2002 ,vous devez ouvrir une ligne de téléphone de préférence SFR.

Caractéristiques impératif à prendre en compte :

*International si votre Client se déplace à l'étranger.

*Cette carte SIM ne doit pas vous demander le code PIN lors de l'insertion dans un téléphone

*Pas de messagerie

2 :VERIFICATION AVANT LA PROGRAMMATION

LED DE DIAGNOSTIC se trouvant sur le sat 2002

LED ROUGE allumé en permanence

Vérifie le GSM et le réseau GPS

Nb : Dans le cas de non-réception du GSM la led s'éteint (des réception du signal celle-ci s'allume)

LED VERTE

Lors de la mise en service du SAT 2002 la led clignote pendant la vérification de la carte SIM et du module GPS si les deux modules sont corrects la led reste allumé

Nb : Dans le cas d'une mauvaise réception GPS la led s'éteint (des réception du signal celle-ci s'allume)

Ce système de tests est uniquement lié au GPS et au GSM mais en aucun cas ne vérifie votre installation. Vous pouvez avoir les deux leds allumés fixes mais avoir un problème d'installation, nous pourrions vérifier ces informations qu'après avoir réalisé la programmation et réaliser des tests sur le véhicule.