

TOYOTA RAV-4 2005→2013



Enlever le panneau droit à l'aide d'un outil de démontage approprié.



Déconnecter le bouton de warning :



Enlever le panneau gauche à l'aide d'un outil de démontage approprié.



Déconnecter le bouton :



Enlever les 4 vis pour démonter l'autoradio :





Tirer pour enlever l'autoradio.

