



W2-S200 réglage des volumes


-Aller à « Définir »



Puis aller à « Réglage usine»



Taper le code : **3368** puis confirmer.



Choisir « Réglage du volume »



Maintenant vous pouvez modifier le niveau sonore de vos différentes sources audio de 0 à 10 : Radio, Auxiliaire, TV, Musique Bluetooth, navigation, Musique Bluetooth téléphone, DVD.

