

AlerteGPS G520 - Nouvelles fonctionnalités V2.0

La fonction Safety Cars :

La fonction Safety Cars vous permet de connaître le nombre d'utilisateurs de la fonction LIVE vous accompagnant sur la route. Le nombre de Safety Cars est affiché soit en mode route (sur route répertoriée), soit en mode zone.


MODE ROUTE : nombre de Safety Cars présents sur ma route, à une distance de xx km.

MODE ZONE : nombre de Safety Cars présents autour de ma position dans un rayon de xx km.

Affichage "Safety Cars" (uniquement avec abonnement au service AlerteGPS LIVE)


MODE ROUTE

Ex : Vous circulez sur l'A23. 18 Safety Cars sont présents devant vous. L'utilisateur le plus proche est à 5km.



MODE ZONE

Ex : Il y a 12 Safety Cars dans un rayon de 15km autour de votre véhicule.



A l'approche d'une alerte LIVE :

Icône radar mobile LIVE

Âge de l'alerte (depuis combien de temps l'alerte a été déclarée)

Vitesse réelle du véhicule



Boussole (position du radar par rapport au véhicule)

Distance et barre de distance entre le véhicule et l'alerte

Remarque : lorsque votre G520 se met à jour en version 2.0, la valeur de la fonction "AUTOSTOP" est réglée à 10mn. Modifiez ce réglage si vous le souhaitez.