

PSA MENU

UNICAN peut commander certaines fonctions de votre ordinateur de bord.
Par une petite manipulation vous accéder et modifier certains réglages:

- Heure
- Date
- Langue
- Réglages




ATTENTION
L ACCES AU MENU EST LIMITE SI AUCUN BOUTON N'EST APPUYER.
PENDANT 30 SECONDES, LE SYSTEME SORT AUTOMATIQUEMENT.
POUR SAUVEGARDER VOS MODIFICATIONS DE VOS REGLAGES,
COUPER LE CONTACT.

Comment entrer dans le menu

Pour entrer dans le menu, mettre le contact et éteindre l' autoradio, et effectuer la séquence:
appuie sur les boutons MODE et SEEK 2 fois de suite. Dès lors sur l'écran apparaîtra le Menu




Chaque pression sur le bouton "SEEK" , vous permet de naviguer dans le Menu.



Pour accéder à un sous-menu appuyer sur le bouton "SRC".
Par exemple si vous visualisez "DISPLAY ADJUST" vous pouvez alors modifier l'heure et la date.



Chaque appuie sur latouche "MEMO V" permet de naviguer dans le sous-menu DIPLAY ADJUST



Pour sélectionner un des sous-menu désiré appuyer sur le bouton "SRC".
Dans l'exemple visualiser "HEURE".



Chaque appuie sur le bouton "SEEK "> augmente les heures.
Pour diminuer les heures appuyer sur le bouton "SEEK" .



Pour valider appuyer sur le bouton "SRC" .



La logique de sélection est la même pour tous les autres sous-menu.
Suivre la description simplifiée suivante

Entrer menu



Défiler Menu



Défiler SousMenu



Confirmer



L'accès au menu est limité en temps, si aucun bouton n'est appuyer pendant 30 secondes le système vous sortira du Menu pour revenir au Menu appuyer juste sur "volume +"



Une fois vos réglages effectués couper le contact et enlever la clé du naiman.