


VISION LIBERTY TWIN 2

SV092170

Manuel d'utilisation
du 2ème Ecran




S&ViC
SYSTEMS
www.sevic.com



V20080422


Consignes de Sécurité



Attention: Afin d'éviter les risques de feu ou de choc électrique, n'exposez jamais l'appareil à la pluie ou la moisissure.

- 1) Veuillez lire avec attention le manuel d'utilisation et suivez toutes les consignes de sécurité pour utiliser l'appareil.
- 2) Ne jamais utiliser l'appareil près de l'eau. Ne jamais disposer de récipient contenant du liquide au dessus de l'appareil.
- 3) Ne jamais utiliser l'appareil près de sources de chaleur (radiateurs, fourneaux, ...) ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur (amplificateur).
- 4) Débranchez l'appareil durant les orages et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longue périodes.
- 5) Nettoyage: Débranchez l'appareil et utilisez uniquement un chiffon doux humide pour le nettoyer. Ne jamais utiliser de détergent ou produit d'entretien.
- 6) Utilisez uniquement les accessoires fournis et conseillés par le revendeur.
- 7) Confiez l'appareil au personnel qualifié pour toute intervention technique lorsque l'appareil a été endommagé suite à une mauvaise utilisation ou un problème électronique.
N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil, il y a un risque de haute tension et de choc électrique.
Toute mauvaise utilisation (choc, humidité, surtension ...) ne sera pas couverte par la garantie.
- 8) Ne jamais utiliser de disques abimés, voilés car ils pourraient endommager le lecteur.


Vue de l'appareil



- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Commutateur Marche/Arrêt | 2. Bouton Volume |
| 3. Prise écouteur | 4. Entrée Audio/Vidéo |
| 5. Entrée DC | 6. Ecran LCD |
| 7. Bouton Luminosité | |


Installation

Brancher la prise jack de l'adaptateur secteur dans la prise DC IN de l'appareil (côté droit), puis branchez la prise secteur. Référez-vous au schéma ci-dessous.



Connecter l'Ecran

Référez-vous au schéma ci-dessous.



Spécifications

Standard: PAL/NTSC
Taille Ecran: 7"(LED backlight)
Résolution: 480(RGB)x234
Contraste: 300:1
Luminosité: 80cd/m²
Réponse en Fréquence: 20 Hz to 20 kHz
Alimentation: DC 9-12V
Consommation: <12 W
Température de fonctionnement: 5~40°C
Poids: 0.42kg
Dimensions (W x D x H): 255x 146 x 24mm

Conditions de Garantie



1) Effets:

La garantie ne peut être valablement invoquée que si la facture d'achat ou tickets de caisse sont produits.

2) Application:

L'application de la présente garantie prend effet au moment de la livraison à l'utilisateur.

3) Durée de la garantie:

2 ans sur l'appareil - 90 jours sur les accessoires (pièces constitutives de l'article).

4) Validité de la garantie:

a) Sans préjudice de la garantie légale conformément à l'article 1641 et suivants du code civil, les produits sont garantis s'ils sont utilisés selon les prescriptions contenues dans leur mode d'emploi.

b) La garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial, pour autant que celui-ci emploie l'appareil en bon père de famille et dans les conditions normales propres au produit.

c) La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement des pièces et accessoires reconnus défectueux par nos services techniques et ce, à l'exclusion de tous dommages-intérêts.

d) L'exécution des obligations découlant de la garantie n'a pas pour effet de prolonger ou de renouveler la durée de la garantie, sauf pour les pièces remplacées pour lesquelles s'appliquent la garantie légale. (C. à. d.: En cas d'échange ou de réparation sous garantie, celle-ci n'est ni prolongée ni renouvelée. Dans ce cas la garantie et le délai de la première garantie restent d'application).

5) Dommages exclus:

L'appareil étant reconnu fourni en bon état de fonctionnement, sans défaut apparent,

LA GARANTIE NE COUVRE PAS:

Les frais de transport ainsi que les frais afférents à une intervention à domicile. Les griffes, éclats ou empreintes dans l'habillage de l'appareil ou dans ses accessoires non constatés à la livraison/ les accessoires cassables, sauf défaut de fabrication reconnu par nos services techniques. De plus notre responsabilité est dérogée pour tous dégâts généralement quelconques résultant d'une défectuosité dans le fonctionnement de nos appareils et qui ne sont pas relatifs aux appareils mêmes. Celle-ci ne donne droit à aucune indemnité pour préjudice consécutif à l'immobilisation de l'appareil et aux dommages causés aux disques.

6) Ne bénéficient pas de la garantie:

Les interventions dues à une installation ou un raccordement incorrect/une défaillance de l'installation électrique de l'habitation ou du véhicule ou de valeurs nominales prévues pour l'alimentation de l'appareil/une erreur de manipulation ou un mauvais usage de la part de l'utilisateur/un manque ou un entretien insuffisant ou incorrect/une chute ou un heurt de l'appareil ou d'un accessoire/un manque de protection de l'appareil et de ses accessoires lors d'un transport par ou pour compte de l'utilisateur.

7) La garantie est annulée:

Pour les appareils et accessoires ayant été réparés ou transformés par des personnes non mandatées par nous ou dont les numéros de fabrication auraient été altérés ou effacés.

8) Pour les réparations: S'adresser à votre revendeur.

9) Pour toutes contestations ou litiges:

Les tribunaux de Luxembourg sont seuls compétents.

10) Pour toutes informations:

S'adresser à:

SEVIC SYSTEMS LUXEMBOURG S.A.

Zone Industrielle Breedewues

L-1259 Senningerberg

Tél.: (+352) 26.34.57.29

Email: svc@sevic.com

Fax: (+352) 26.34.57.27

Web: www.sevic.com