

**SILIM** Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : [marc@silim.com](mailto:marc@silim.com)

**FAISCEAU MUTING TELEPHONE POUR  
CITROEN C-CROSSER PEUGEOT 4007  
MITSUBISHI 2007→  
AVEC AMPLI ROCKFORD FOSGATE  
REF : 827522**

**1-ATTENTION avant de commencer.**

- Assurez-vous que vous avez enlevé la clé de contact avant de débrancher le connecteur.

**2-LOCALISER L'AMPLIFICATEUR.**

-Citroën C-Crosser Peugeot 4007 Mitsubishi Outlander et Lancer 2007→ :  
l'amplificateur se situe sous le siège passager avant,l'installation du kit se fera à cet endroit.

-Mitsubishi Grand Pajero Pajero Montero et Shogun: l'amplificateur se situe dans l'aile arrière gauche près du subwoofer vous aurez besoin d'une rallonge réf.AE5.

**3-INSTALLATION.**

Installer le faisceau 827522 entre l'ampli et son faisceau.

**De la rallonge**

-Commencer par installer la rallonge de l'amplificateur à la position du KML choisie (sous le tableau de bord ou dans la console centrale) e passant sous la banquette arrière ou le long du pied de caisse selon la position du KML.

**Du Kit Main Libre**

-Connecter le faisceau à la centrale du KML Parrot MKI pour les autres Kits utiliser l'adaptateur AA010 fourni. (Le faisceau d'alimentation et de mute de votre KML Parrot MKI ne vous seront plus utiles).

**Du fil mute.**

-Pour les Citroën C-Crosser Peugeot 4007 Mitsubishi Outlander et Lancer 2007→\_il n'est pas nécessaire de connecter le fil Mute.

-Pour les Mitsubishi Grand Pajero Pajero Montero et Shogun connecter le fil Mute Jaune du faisceau vers la position Mute à l'arrière de l'autoradio en se repiquant et en rallongeant celui-ci.

\*Sans MMCS navigation le mute se trouve en position n°17 du connecteur à 18 voies de l'autoradio.



**18 pin radio connector**

\*Avec MMCS navigation le mute se trouve en position n°3 du connecteur à 32 voies de l'autoradio.



**32 pin MMCS system connector**

### **Connexion de l'après contact.**

Le fil Bleu de l'après contact est connecté par défaut à un +12V permanent Fil Rouge (car sur l'ampli il n'y a pas d'après contact), il faut déconnecter le fil bleu du fil rouge et brancher le fil Bleu à un après contact sur le véhicule.

### **5-DONNEES TECHNIQUES**

|                       |   |                                 |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| Tension d'utilisation | : | 10-16V                          |
| Consommation          | : | <5 uA (passif)<br>40mA (actif)  |
| Tension d'activation  | : | < +6V (passif)<br>>+8V (actif)  |
| Puissance Max par HP  | : | 30W RMS/50W musical sous 4 Ohms |
| Courant du fil mute   | : | 10mA                            |

**SILIM** Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé - 69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : [info@silim.com](mailto:info@silim.com)