

## MC MAGIC

### INSTRUCTION POUR LA PROGRAMMATION DU MODULE

Après avoir connecter tous les fils dans le véhicule, brancher le connecteur noir à 12 voies en respectant le sens et effectuer les instructions suivantes :

1. Attendre 5 à 6 secondes après la connexion.
2. Mettre le contact du véhicule.
3. Actionner le bouton de commande pour positionner la vitre à moitié fermée.  
**N. B. :** (quand le contact est présent, pour actionner la vitre **AUTOMATIQUEMENT**. Pour commencer la course appuyer sur le bouton pour 1 seconde et pour la bloquer appuyer de nouveau sur le bouton).
4. Appuyer sur le bouton de commande pour effectuer la **MONTÉE** jusqu'en fin de course.
5. Appuyer sur le bouton de commande pour effectuer la **DESCENTE** jusqu'en fin de course.

Pour les points 4 et 5 à la fin de la course de la vitre le relais de la centrale devrait décroché, dans le cas contraire répéter les opérations du point n°1 au point n°5 après avoir débranché le faisceau de la centrale.

**N. B. :** Si l'action de fin de course de la vitre présente un frottement majeur, exécuter de la centrale (au point n°3) de la vitre à moitié fermée.

### CORRECTION

**FIL POSITION N°6 DU CONNECTEUR DE LA CENTRALE MAGIC ENTREE NEGATIVE OU POSITIVE DE COMMANDE A DISTANCE (télécommande).**

**Insérer une diode de 10K $\Omega$  (code couleur MARRON / NOIR / ORANGE) selon la polarité de commande relier une extrémité au +12V si commande positive ou (31) masse si commande négative.**