

## 2831 SEAT LEON 2005→



- 1- Sortir l'autoradio d'origine avec les clés spécifiques aux emplacements des flèches.
- 2- Enlever l'autoradio d'origine.
- 3- Installer le support et la façade, ainsi que les faisceaux et connecter les au nouvel autoradio.
- 4- Connecter l'autoradio Double Din à l'aide de faisceaux spécifiques au véhicule et mettre en place l'autoradio.