

3020 Mercedes classe S W220 1998→2005

Enlever le cendrier maintenu par 2 vis de chaque côté :



Enlever le cendrier en tirant dessus déconnecter le connecteur de l'allume cigare :



Déclipser la commande de ventilation en tirant vers vous:



Retirer le cache en haut de l'autoradio en le déclipant :



Maintenant dévisser l'autoradio maintenu par 4 vis dans les angles et tirer le vers vous pour le retirer :



Dévisser la commande de ventilation de son support et le visser sur la façade 3020.

A l'aide des étriers fournis fixer votre nouvel autoradio.

Clipser la façade 3020 et revisser le cendrier.