

COMMUNIQUER
DANS TOUTES LES
SITUATIONS!



Guide de démarrage CV 9040



Commandes vocales:

Disponibles à partir
de tous les menus

Annuler

— Interruption de la navigation.

Aide

— Toutes les commandes disponibles vous seront indiquées verbalement.

Retour

— Retour au menu principal.

Menu principal

- ▶ **Numéroter** ▶ **Composer, Répéter, Supprimer groupe, Supprimer tout, Supprimer dernier**
- ▶ **Répertoire** ▶ **Répéter, Lire le répertoire, Sélectionner Jean Dupont, Composer Recherche rapide, Sélectionner, Suivant, Précédent, Détails, Index, Appeler domicile, Appeler portable, Appeler bureau, Appeler en général Appeler Sim, Commande vocale, Enregistrer, Page suivante,**
- ▶ **Lire nouveau message** ▶ **Disponibles bien que non affiché**
- ▶ **Rappel**
- ▶ **Journal des appels** ▶ **Numéros composés, Appels reçus, Appels manqués, Numéro, Répéter, Sélectionner, Suivant, Précédent, Page suivante, Page précédente, Sélectionner**
- ▶ **Messages** ▶ **Tous les messages, Lire message, Appeler expéditeur, Nouveaux messages Sélectionner**

Vous trouverez le mode d'emploi complet sur le CD inclus.



- ▶ **Appeler Jean Dupont**
Disponible bien que non affiché
- ▶ **Réglages**
 - ▶ **Bluetooth®**
 - ▶ **Liste téléphones, Supprimer liste, Code PIN, Activer connexion auto, Désactiver connexion auto, Par défaut**
 - ▶ **Commande vocale**
 - ▶ **Activer l'aide étendue, Désactiver l'aide étendue, Activer le feedback audio, Désactiver le feedback audio, Adaptation utilisateur, Description**
 - ▶ **Audio**
 - ▶ **DSP: DSP Actif, Téléphone DSP, Appareils DSP, Suppression écho
Sonneries, Volume: Instructions vocales, Sonnerie - Plus fort, Moins fort, Minimum, Maximum**
 - ▶ **Affichage**
 - ▶ **Mode veille: 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes
Luminosité: Plus, Moins, Minimum, Maximum
Mode jour/nuite, Fond d'écran, Calibrage**
 - ▶ **Appareil**
 - ▶ **Accepter appel: Manuel, Automatique, Acceptation vocale
Langue, Charger répertoire, Système: Info version, Mise à jour Software, Paramètres d'origine: Oui, Non**



L'écran tactile:

Toutes les commandes décrites vous pouvez réaliser en touchant les différentes icônes sur l'écran tactile. Les pures commandes vocales **Appeler Jean Dupont** et **Lire nouveau message** font une exception. Les touches flèches servent à la navigation (si disponible) - les symboles **rouges** ➡ vous permettent d'annuler une action ou de revenir au menu précédent, le symbole **vert** ➡ de confirmer une action. Il est possible de bénéficier d'une assistance vocale supplémentaire dans certains menus en activant le **Feedback audio** dans le menu **Commande Vocale**.

Copyright © 07/2008 **BURY GmbH & Co. KG** hotline@bury.com www.bury.com

BURY Technologies se réserve le droit de modifier sans préavis les informations figurant dans cette documentation aux fins d'adaptation au progrès technique.

Les fonctions présentées pour tous les produits BURY peuvent varier suivant le téléphone mobile, l'opérateur de réseau et la version du logiciel.
Sous réserve de fautes et de modifications.