



Les premières étapes:

Si vous souhaitez établir une connexion *Bluetooth*® pour la toute première fois, vous devez activer la fonction *Bluetooth*® de votre mobile puis, lancer la recherche des appareils *Bluetooth*®, en l'occurrence, d'un appareil portant le nom « CC 9060... ». Si plusieurs appareils ont été détectés, sélectionnez le kit mains-libres et entrez le **code PIN** « **1234** ». Les autres fonctions sont expliquées dans le mode d'emploi.



Commandes vocales avec validité dans tous les menus :

Annuler

Interruption de la navigation.

Aide

Toutes les commandes disponibles vous seront indiquées verbalement.

Retour

Retour au menu principal.

Menu principal

Ouverture du menu principal.

Principales commandes vocales :

Menu principal

Appeler Jean Dupont

Pas affiché dans le menu principal.

Si vous avez enregistré plusieurs numéros de téléphone pour le même nom, vous pouvez appeler directement l'un d'entre eux. Par exemple:

„Appeler
Jean Dupont domicile”

Il est important que le nom prononcé corresponde parfaitement au contact enregistré dans le répertoire.

Appeler un numéro

- Chiffres (0..9)
- Répéter
- Supprimer tout
- Supprimer dernier
- Composer
- Supprimer groupe

Les caractères spéciaux tels que +, * et # peuvent être appelés de la même manière que la fonction *pause* (espace) p.ex. pour les fonctions de la messagerie.

Répertoire

- Sélectionner entrée <Chiffre>
- Répéter
- Lire le répertoire
- Sélectionner Jean Dupont
- Composer
- Recherche rapide
- Détails
 - Appeler domicile
 - Appeler portable
 - Appeler bureau
 - Appeler en général
 - Appeler Sim
 - Commande vocale
 - Enregistrer
 - Index
- Suivant
- Précédent
- Page suivante
- Page précédente

Rappel

Ici, vous pouvez recomposer le dernier numéro composé avec le kit mains-libres.

Listes d'appels

- Numéros composés
- Appels reçus
- Appels manqués

Dans ces entrées de menu, vous disposez des commandes suivantes :

- Sélectionner entrée <Chiffre>
- Index
- Répéter
- Sélectionner
- Suivant
- Précédent
- Page suivante
- Page précédente

Musique

Si un téléphone portable est relié au dispositif mains-libres dans le mode A2DP, cette commande vous permet de démarrer la lecture de la musique.

Messages

Lire nouveau message Lire les nouveaux e-mails

Réglages



- Tous les messages
- Nouveaux messages
- Alle e-mails
- Nieuwe e-mails

Dans ces entrées de menu, vous disposez des commandes suivantes :

- Sélectionner entrée <Chiffre>
- Répéter
- Appeler
- Lire
- Suivant
- Précédent
- Page suivante
- Page précédente

Pas affiché dans le menu principal. Cette commande vous permet de consulter directement un nouveau message.

- Bluetooth
- Liste des portables
- Supprimer la liste
- Code PIN
- Connexion auto
- activer / désactiver
- Activer / Désactiver multipoint

- Commande vocale
- Mot magique
- Activer / Désactiver l'aide étendue
- Activer / Désactiver le feedback audio
- Adaptation utilisateur
- Description

- Audio
- Sonneries
- Volume
- Retard 1e annonce
- Signaux externes
- activés / désactivés

- Affichage
- Mode veille
- Luminosité
- Mode Jour/Nuit
- Fond d'écran
- Calibrage

- Appareil
- Acceptation appel
- Langue
- Options du répertoire
- Système
- Prolongation mode veille

Mémo vocal

Changement de téléphone

Le mémo vocal peut être enregistré directement depuis le menu principal ou pendant un appel.

Cette commande n'est pas affichée dans le menu principal. Elle n'est disponible via la commande vocale que lorsque la fonction Multipoint a été activée.



L'écran tactile:

L'écran est divisé en plusieurs zones. Dans quasiment tous les menus, vous trouvez des symboles à gauche et à droite, avec lesquels vous pouvez appeler des fonctions directement ou naviguer dans le menu. Au centre de l'écran, vous trouvez quasiment partout deux lignes de texte avec des entrées de menu, que vous pouvez également sélectionner en appuyant légèrement dessus. Si vous souhaitez retourner à un niveau de menu, veuillez appuyer deux secondes sur l'entrée supérieure ou sur la ligne vide supérieure.

Copyright © 04/2010 **BURY GmbH & Co. KG** hotline@bury.com www.bury.com

BURY Technologies se réserve le droit de modifier sans préavis les informations figurant dans cette documentation aux fins d'adaptation au progrès technique.

Les fonctions présentées pour tous les produits BURY peuvent varier suivant le téléphone mobile, l'opérateur de réseau et la version du logiciel.

Sous réserve de fautes et de modifications.