

Parrot MKi9200

Procédure de flashage

Français




Ce document vous guidera lorsque vous souhaitez mettre à jour votre Parrot MKi9200.

Ces mises à jour sont nécessaires pour améliorer la compatibilité de votre appareil. Elles peuvent, en outre, vous permettre d'obtenir de nouvelles fonctionnalités ou de meilleures performances.

Télécharger et installer le Parrot Software Update Tool

1. Téléchargez le **Parrot Software Update Tool** à l'adresse suivante :
<http://www.parrot.com/fr/support/telechargements>

2. Procédez à l'extraction du dossier téléchargé puis double-cliquez sur le fichier **Setup.exe**.



3. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran afin d'installer le logiciel sur votre ordinateur.
> Vous pouvez maintenant mettre à jour votre Parrot MKi9200.

Télécharger la mise à jour de votre Parrot MKi9200

1. Connectez une clé USB à votre PC.
2. Démarrez le **Parrot Software Update Tool**.
 - > La boîte de dialogue ci-contre apparaît.
3. Cliquez sur **Next**.




4. Choisissez la gamme des kits mains libres.



> Une nouvelle fenêtre apparaît vous permettant de choisir le produit que vous souhaitez mettre à jour.


5. Choisissez le **Parrot MKi9200** puis cliquez sur **Next**.



6. Cliquez sur **Download Latest Version.**

> La fenêtre de téléchargement de la mise à jour apparaît.

7. Sélectionnez votre langue puis cliquez sur **Download Now.**



8. Sélectionnez votre clé USB préalablement insérée dans la liste des supports proposés puis cliquez sur **Next.**

> Le transfert des fichiers de mise à jour vers votre clé USB se lance.

> Une boîte de dialogue vous informe que le téléchargement est réussi. Vous pouvez cliquer sur **OK.**

Mettre à jour votre Parrot MKi9200

1. Une fois votre Parrot MKi9200 allumé, accédez au menu **Préférences > Préférences avancées > Mise à jour du logiciel**.
 - > Le kit affiche « Attente de la mise à jour ».
2. Connectez votre clé USB au Parrot MKi9200.
 - > Le Parrot MKi9200 repère automatiquement le fichier de mise à jour sur la clé USB et affiche « Mise à jour en cours ».
 - > Patientez jusqu'à la fin du processus de mise à jour, cela peut prendre 3 à 5 minutes.



Ne déconnectez pas la clé USB au cours de la mise à jour. Ce processus peut prendre plusieurs minutes.

- > Le kit affiche « Mise à jour logicielle effectuée ».