

CONNECTION A UN ECRAN AVEC ENTREE VIDEO RCA


Installer votre rallonge de 6m jusqu'à votre écran et connecter :

Côté caméra :

- Connecteur Jack : au connecteur de la caméra
- Fil Noir : à la masse
- Fil Bleu : au +12V du feu de marche arrière.

Côté Ecran :

- RCA mâle Jaune : à l'entrée Vidéo de l'écran.
- Fil Rouge : au +12V après contact
- Fil Noir : Masse pour écran (Pas obligé de brancher)
- Fil Bleu : à l'entrée Marche arrière de l'écran (Reverse).



Fonction Rétrovision et Mire de recul :

- Fonction activée , les fils Vert doivent être séparés
- Pour désactiver la fonction connecter les 2 fils Vert ensemble.

