

AVCAM-12

Montage 1 caméra avant et 1 caméra arrière



L'interface permet d'afficher l'image de la caméra de recul lorsque la marche arrière est engagée et passe automatiquement et l'image de la caméra avant qui reste allumée pendant 10 secondes lorsque la marche arrière est désengagée. L'interface possède une entrée de déclenchement de camera avant qui permet à l'utilisateur d'activer uniquement l'image de la caméra avant.

L'interface fournit également une sortie + 12V commutée lorsque la caméra avant ou arrière est active, ce qui fournit une source d'alimentation idéale pour le moniteur d'affichage.

Branchement:

- NOIR : à connecter à la masse.
- VERT : à connecter l'entrée marche arrière de votre écran (fil de commutation de l'écran à l'activation de la marche arrière : Back, Reverse...)
- BLEU : à connecter à l'activation de la caméra avant (+12Volt pour commuter la caméra avant)
- RCA BACK CAM : à connecter au connecteur RCA de la caméra de recul
- RCA FRONT CAM : à connecter au connecteur RCA de la caméra avant
- RCA VIDEO OUTPUT : à connecter à l'entrée « caméra de recul » de votre écran ou autoradio.
- DC ROUGE FRONT CAM : à connecter à l'alimentation de la caméra avant (Alimentation de la caméra avant)

LE FONCTIONNEMENT

Quand vous mettez le contact, vous obtenez ceci pendant 8 secondes :



Quand vous enclenchez la marche arrière vous obtenez cela :

