

APPARAILLAGE ECRAN - CENTRALE AVANT SANS FIL

Attention une fois la centrale alimentée la centrale vous avez une minute pour effectuer la procédure.

Ne pas connecter ni la centrale ni l'écran.

1-Mettre le contact

2-Connecter l'écran d'abord.

3-Puis connecter la centrale.

4- Appuyer et maintenir appuyé pendant 2 secondes les deux boutons de l'écran.

-« LE » apparaît sur l'écran avec les flèches et l'icône avant signifie que la mémorisation a réussi.

