

NOTICE UTILISATION 38001018



Roulez à la vitesse de 50km/h appuyer sur la touche ON/OFF
Appuyez ensuite sur la touche SET
La vitesse à laquelle vous roulez se mémorise et la vitesse est maintenue
Vous êtes en mode régulateur de vitesse.

Freinez le régulateur se déconnecte
Appuyez sur la touche RES, le régulateur remonte à la vitesse précédemment
Mémorisée.

NB : lorsque vous êtes en mode régulateur de vitesse, si vous souhaitez :

- 1) Augmenter la vitesse :
Appuyez sur la touche SET jusqu'à atteindre la vitesse que vous désirez.
- 2) Diminuer la vitesse :
Appuyez sur la touche RES jusqu'à atteindre la vitesse que vous désirez.