

AUTO-APPRENTISSAGE DE LA VITESSE: POUR REGULATEUR SPAL RG5

Effectuer les manipulations 1, 2 et 3 en moins d'une minute

1-couper le contact, remettre le contact et démarrer le moteur.

2-Mettre le commodo sur « **ON** »

3- Maintenir la pédale de frein enfoncée et presser lentement **4 fois** la touche « **SET** » → **4 beep**

-Puis **1 fois** la touche « **RES** » → **2 beep grave 1 à chaque appuie**

-Lâcher la pédale de frein → **2 beep**

4-Rouler à une vitesse de 70 km/h et presser **une fois** la touche « **SET** »

La LED du commodo s'allume Rouge fixe.

Le régulateur de vitesse s'enclenche et le signal de vitesse s'ajuste automatiquement.

(Si le régulateur ne s'enclenche pas, appuyer 1 fois sur la pédale de frein → **2 beep Effectuer l'autodiagnostic**).

5- Freiner pour sauvegarder vos données..

-Appuyer sur la pédale de frein et maintenir appuyé la pédale de frein

-puis appuyer 4 fois sur la touche RES → **1 beep long** confirme la validation de la procédure ;

-Relâcher la pédale de frein.

Couper le contact. Redémarrer le véhicule et faites un essai sur route afin de vérifier le bon fonctionnement du système.