



NOTICE UTILISATEUR

A REMETTRE AU CLIENT

Cachet installateur



INTRODUCTION

Le régulateur de vitesse vous apporte :

- Un confort de conduite lors de longs trajets
- Peut vous éviter les excès de vitesse
- Une consommation de carburant régulière sur long trajet

Nous vous rappelons que malgré cette option de conduite seule votre vigilance reste le meilleur moyen de respecter le code de la route ainsi que votre sécurité et celle des autres automobilistes.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



A) Mettre le produit sous tension position **ON** à l'aide de l'interrupteur (1) la led situé sur le levier de commande devient rouge fixe.

B) Commencez à rouler lorsque la vitesse souhaitée est atteinte donner une impulsion sur le bouton (2) la vitesse de votre véhicule sera maintenue. Si vous freinez le régulateur de vitesse se déconnecte automatiquement.

Nous vous conseillons d'utiliser le régulateur de vitesse uniquement sur la 5eme vitesse

REGLAGE DE VOTRE VITESSE

Si vous souhaitez augmenter votre vitesse maintenez le bouton (2) en pression jusqu'à atteindre la vitesse souhaitée.
Une fois celle-ci atteinte relâcher le bouton (2).

Si vous souhaitez diminuer votre vitesse maintenez le bouton (1) sur la droite jusqu'à atteindre la vitesse souhaitée.
Une fois celle – ci atteinte relâcher le bouton (1).

RAPPEL DE LA DERNIERE VITESSE MEMORISE

Vous avez mémorisé une vitesse ex 130 km/h vous êtes amené à freiner le régulateur se déconnecte donner une impulsion sur la droite avec le bouton (1) le véhicule remontera automatiquement à la dernière vitesse mémorisée.