



NOTICE UTILISATEUR CM30 38001056

A REMETTRE AU CLIENT

Cachet installateur



INTRODUCTION


Le régulateur de vitesse vous apporte :

Un confort de conduite lors de long trajet

Peut vous éviter les excès de vitesse

Une consommation de carburant régulière sur long trajet

Nous vous rappelons que malgré cette option de conduite seule votre vigilance reste le meilleur moyen de respecter le code de la route ainsi que votre sécurité et celle des autres automobilistes.

Connecteur	Broche	Couleur
	1	Bleu
	2	Marron
	3	Jaune
	4	Noir
	5	NF
	6	Rouge
	7	Vert
	8	Orange

REGLAGE DE VOTRE VITESSE


Si vous souhaitez augmenter votre vitesse levez le commodo vers le haut (Set/Increase +) jusqu'à atteindre la vitesse souhaitée. Une fois celle-ci atteinte relâcher le commodo (Set/Increase +).

Si vous souhaitez diminuer votre vitesse baissez le commodo (Resume/Decrease -) vers le bas jusqu'à atteindre la vitesse souhaitée. Une fois celle-ci atteinte relâcher le commodo (Resume/Decrease -).

RAPPEL DE LA DERNIERE VITESSE

Si vous roulez à une vitesse ex 130 km/h et vous êtes amené à freiner le régulateur se déconnecte donnez une impulsion vers le bas sur le commodo (Resume/Decrease -) la led s'allume orange et le véhicule reviendra automatiquement à la dernière vitesse mémorisée.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



A) Mettre le produit sous tension position **ON** en poussant le commodo vers l'arrière la led située sur le commodo devient VERTE fixe.

B) Commencez à rouler lorsque la vitesse souhaitée est atteinte donner une impulsion sur le commodo (Set/Increase +) en levant le commodo vers le haut la vitesse de votre véhicule sera maintenue et la led devient ORANGE. Si vous freinez le régulateur de vitesse se déconnecte automatiquement.

Nous vous conseillons d'utiliser le régulateur de vitesse uniquement sur la 4 ou 5eme vitesse