

RG9 : RESET DE LA CENTRALE RG9 retour à la configuration d'origine.

1-Couper le contact, remettre le contact.

2-Appuyer et maintenir appuyer sur le bouton SW1 situé sur l'arrière de la centrale pendant 4 secondes jusqu'au retentissement de **5 beep**, relâcher le bouton.

3- Mettre le commodo sur « SET » une fois vous entendrez **2 beep** vous confirmant la réinitialisation.

4- Couper le contact.