

AJUSTAGE DU TEMPS DE REACTION: POUR REGULATEUR SPAL RG3/RG5/RG8

Effectuer les manipulations 1, 2 et 3 en moins d'une minute

1-couper le contact, remettre le contact et démarrer le moteur.

2-Mettre le commodo sur « **ON** »

3- Maintenir la pédale de frein enfoncée et presser lentement **4 fois** la touche « **SET** » → **4 beep**

-Puis **3 fois** la touche « **RES** » → **3 beep**

-Lâcher la pédale de frein → **3 beep**

4-Rouler à une vitesse de 80 km/h et presser **une fois** la touche « **SET** »
La LED du commodo s'allume Rouge fixe.
Le régulateur de vitesse s'enclenche et le signal de vitesse s'ajuste automatiquement.

TEMPS DE REACTION TROP LENT : presser la touche « **SET** »
TEMPS DE REACTION TROP AGRESSIF : presser la touche « **RES** »

Chaque Beep indique un niveau de réglage.

-Presser **1 fois** sur le frein et ensuite sur la touche « **SET** » pour mémoriser le réglage.

5- Arrêter le véhicule et couper le contact. Redémarrer le véhicule et faites un essai sur route afin de vérifier le bon fonctionnement du système.