

CITROEN PEUGEOT REGLAGE MENU

Première solution


Pour accéder au menu appuyer pendant 2 secondes sur les 2 boutons en même temps puis relâcher les boutons dès que l'écran affiche le menu.

appuyer en même temps



Pour faire défiler le menu utiliser les boutons « avance » ou « retour »

pour faire défiler le menu



Pour sélectionner le menu désiré appuyer sur le bouton « volume+ »

pour sélectionner le menu



Pour modifier et mettre en surbrillance appuyer sur le bouton « SRC » et changer les valeurs avec le « bouton rotatif » puis valider par le bouton « SRC »

Exemple réglage de l'heure : Dans le menu « configuration afficheur » valider par le bouton « volume+ »
Une fois dans le menu « réglage date et heure » valider par le bouton « volume+ »



Pour changer l'heure mettre l'heure en surbrillance en appuyant sur le bouton « SRC »



Modifier les heures à l'aide des boutons « SEEK+ » ou « SEEK- » (ou du bouton rotatif)



Une fois l'heure réglée valider par le bouton « SRC »



Pour effectuer les autres réglages minute date etc... faites la même procédure.

Deuxième solution

Pour accéder au menu appuyer pendant 2 secondes sur les 2 boutons en même temps puis relâcher les boutons dès que l'écran affiche le menu.



Appuyer 3 secondes sur le bouton « source »
Pour faire défiler le menu utilisez le bouton rotatif.

