MITSUBISHI SANS AMPLI ET SANS NAVIGATION ORIGINE

Vue de face du connecteur

Emplacement	Couleur	Description
1	Rouge	+12Volt permanent
6	Jaune	Position 3s du connecteur à 18 voies
10	Bleu	Position 11s du connecteur à 18 voies
14	Noir	Masse



BRANCHEMENT:

A: Centrale commande au Volant Paser.
B : Centrale AMPLIBUS-MITSUBISHI (Option pour modèle avec ampli).
-Connecter la centrale commande au volant en position A et laisser libre le connecteur B.
-Connecter les fils Jaune et Bleu sur les postions 3s et 11S du conecteur à 18 voies derrière l'autoradio.

SILIM
Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST
✆ : 04 78 20 93 97 🖹 : 04 78 21 08 54 - 🖃 : info@silim.com