

NOTICE ALCOTEST

Introduction :

- Vous donne des alertes sonores si vous dépassez la limite
- peut-être utilisé avec ou sans le tube en plastique
- jauge de batterie
- alimentation par pile 9V, 6LR61 (non fournis) ou le cordon allume cigare
- si vous n'utilisez pas régulièrement le produit, il est conseillé d'enlever la pile
- ATTENTION : si vous n'utiliser pas l'alcotest pendant 15 jours ou plus, vous aurez besoin de le re-calibrer

Fonctionnement :

- secouer l'alcotest avant de l'allumer (ON)
- après avoir secouer et allumer l'appareil, attendre 15 s. le décompte s'affiche WAIT
- quand l'appareil sonne et affiche « READY » & « 0.000 BAC » c'est qu'il est prêt

Pour tester votre taux d'alcool :

- soufflez pendant environ 2 secondes
- votre résultat s'affiche à l'écran, si celui-ci est égal ou supérieur à 0,50 mg/l il va sonner et vous ne devez PAS CONDUIRE
- pour faire un autre test, attendre 30 secondes
- appuyer sur le bouton RESET et le compte à rebours commencera à nouveau
- quand il affiche READY vous pouvez souffler
- pour visualiser vos précédentes mesures, appuyer sur le bouton MEMORY, il vous affichera les 5 derniers résultats
- ATTENTION : au même titre que vous avez secoué votre appareil avant de l'allumer, faite le aussi après chaque test
- éclairage de l'écran, mettre le bouton sur la position LIGHT
- si vous n'utilisez pas l'alcotest pendant 30 secondes et qu'il est sous tension, il sonnera
- appuyer sur RESET pour recommencer un test

GLOSSAIRE :

- BAC : taux d'alcool dans le sang en Mg/L
- WAIT : attendre
- RESET : remise à zéro
- READY : prêt
- MEMORY : mémoire
- LIGHT : lumière