




KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel with touchscreen display • B) Radio brackets • C) SYNC module brackets • D) Pocket • E) Engine start/stop circuit board and cover
- F) Engine start/stop trim • G) (4) #8 x 3/4" Phillips pan-head screws • H) (4) #8 x 3/8" Phillips truss-head screws • I) (6) #4 x 1/2" Phillips pan-head screws • J) (4) Panel clips • K) USB cable • L) HVAC interface and wiring harness (not shown)



Ford Mustang (with 4.2" screen) 2015-up*

*Visit metraonline.com for up-to-date vehicle specific applications.

KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- ISO DDIN radio provision
- Painted charcoal
- Touchscreen display for climate and personalization features

TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly.....	2-4
Kit Preparation.....	5-7
Kit Assembly	
-ISO DIN radio provision with pocket	8
-ISO DDIN radio provision.....	8
Axxess Interface installation.....	9-17

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: Axxess interface and harness included
Antenna Adapter: 40-EU10 (sold separately)

TOOLS REQUIRED


- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- 9/32" socket wrench • Cutting tool
- Torx T-10 screwdriver

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.


DASH DISASSEMBLY

1. Open the passenger door and remove the trim panel from the side of the dash. (Figure A)
2. Open the glove box and remove the trim panel on the right side. (Figure B)
3. Unclip and remove the trim/vent dash panel. (Figure C)


Continued on the next page



(Figure A)



(Figure B)




(Figure C)


DASH DISASSEMBLY (CONT.)

4. Remove the rubber tray cover in front of the shifter, and then remove the (2) 9/32" screws exposed. (Figure D)
5. Unclip and remove the front side panels from each side of the center console. (Figure E)
6. Remove the (2) 9/32" screws from each side of the center console. (Figure F)


Continued on the next page



(Figure D)




(Figure E)




(Figure F)

DASH DISASSEMBLY (CONT.)

7. Unclip the shifter trim bezel and slightly pull it up to clear the center console removal.
8. Open the center console storage compartment, unclip the top of the console, and then slide it toward the rear of the vehicle to remove it. (Figure G)
9. Remove the plastic tray in front of the shifter.
10. Remove the center plastic trim (knockout) between the power outlet and USB jack. (Figure H)




(Figure G)




(Figure H)

Ensure that the vehicle is completely off before proceeding onto the following (4) steps:

11. Remove the (4) 9/32" screws securing the radio/climate control panel, and then unclip, unplug, and remove. (Figure I)
12. Remove the (4) 9/32" screws securing the display screen, then unplug and remove. (Figure J)
13. Remove the (4) 9/32" screws securing the radio chassis, then unplug and remove. (Figure J)
14. If the vehicle is equipped with SYNC, remove the (3) 9/32" screws securing the SYNC® module, then unplug and remove.



(Figure I)



(Figure J)


Continue to Kit Preparation

KIT PREPARATION


1. Cut and remove the shaded area from the sub-dash to allow clearance for the aftermarket radio. (Figure A)

If SYNC is desired to be retained:


2. Attach the SYNC module brackets to the factory SYNC module using the (4) #8 x 3/4" Phillips pan-head screws provided. (Figure B)
3. Re-connect all factory connectors back into the SYNC module, and then secure the module into the lower sub-dash using the factory hardware removed in step 13. (Figure C)



(Figure A)



(Figure B)




(Figure C)

Continued on the next page


KIT PREPARATION (CONT.)

From the factory radio/climate control panel:

1. Remove the (15) T-10 Torx screws securing the plastic panel cover to the rear of the panel, and then remove. (Figure A)
2. Remove the (7) T-10 Torx screws securing the circuit board, and then remove. (Figure B)




(Figure A)




(Figure B)

3. Remove the rubber button membrane from the back of the engine start/stop switch panel. (Figure C)
4. Remove the engine start/stop switch panel. (Figure D)
5. Press in on the (2) retaining tabs inside the power outlet to remove the inner portion, and then unsnap the outer ring and cover. (Figure E)


Continued on the next page



(Figure C)



(Figure D)




(Figure E)


KIT PREPARATION (CONT.)

To the 99-5838CH radio trim panel:

1. Attach the engine start/stop trim, engine start/stop switch panel, and then the rubber button membrane. (Figure A)
2. Secure the engine start/stop circuit board and cover to the switch/cover assembly using the (6) #4 x 1/2" Phillips pan-head screws provided. (Figure B)




(Figure A)




(Figure B)

3. Insert the USB cable into the USB slot, through the rear. (Figure C)
4. Attach the (4) panel clips provided. (Figure D)

Continue to Kit Assembly



(Figure C)




(Figure D)

KIT ASSEMBLY


ISO DIN radio provision with pocket

1. Attach the *pocket* to the *radio brackets* using the (4) #8 x 3/8" Phillips truss-head screws provided. (Figure A)
2. Remove the metal DIN sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
3. Slide the radio into the bracket/pocket assembly, and then secure it using the screws supplied with the radio. (Figure B)

Continue to Axxess Interface Installation



(Figure A)




(Figure B)

ISO DDIN radio provision

1. Attach the *brackets* to the radio using the screws supplied with the radio. (Figure A)

Continue to Axxess Interface Installation



(Figure A)

AXXESS INTERFACE INSTALLATION

INTERFACE FEATURES

- Provides accessory power (12-volt 10-amp)
- Retains R.A.P. (retained accessory power)
- Provides NAV outputs (parking brake, reverse, speed sense)
- Retains audio controls on the steering wheel
- Retains SYNC
- Retains the factory backup camera
- Retains balance and fade
- Micro "B" USB updatable

INTERFACE COMPONENTS

- Axxess interface (built into the touchscreen display)
- 5838 harness
- HVAC interface
- HVAC interface harness
- 16-pin harness with stripped leads
- 12-pin backup camera harness
- 4-pin harness with yellow RCA jacks
- Female 3.5mm connector with stripped leads

TABLE OF CONTENTS

Connections to be made	10-12
Installing the interface	12-13
Initializing the interface	13
Final assembly	13
Extra features (SYNC).....	13
Touchscreen display operation.....	14-15
Steering wheel control settings	16-17

TOOLS REQUIRED

- Wire cutter • Crimp tool • Solder gun • Tape
- Connectors (example: butt-connectors, bell caps, etc.)

CONNECTIONS TO BE MADE

From the 16-pin harness with stripped leads to the aftermarket radio:

- Connect the **Red** wire to the accessory wire.
- If the aftermarket radio has an illumination wire, connect the **Orange/White** wire to it.
- Connect the **Gray** wire to the right front positive speaker output.
- Connect the **Gray/Black** wire to the right front negative speaker output.
- Connect the **White** wire to the left front positive speaker output.
- Connect the **White/Black** wire to the left front negative speaker output.

The following (3) wires are only for multimedia/navigation radios that require these wires.

- Connect the **Blue/Pink** wire to the VSS/speed sense wire.
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire.
- Connect the **Light Green** wire to the parking brake wire.
- Tape off and disregard the following (6) wires, they will not be used in this application.

Blue/White, Brown, Green, Green/Black, Purple, Purple/Black

From the 5838 harness to the aftermarket radio:

- Connect the **Black** wire to the ground wire.
- Connect the **Yellow** wire to the battery wire.
- Connect the **Blue** wire to the power antenna wire.
- Connect the **Green** wire to the left rear positive speaker output.
- Connect the **Green/Black** wire to the left rear negative speaker output.
- Connect the **Purple** wire to the right rear positive speaker output.
- Connect the **Purple/Black** wire to the right rear negative speaker output.
- If the vehicle is equipped with SYNC, connect the **Red** and **White** RCA jacks labeled “RSE/SYNC/SAT” to the audio AUX-IN jacks of the aftermarket radio.
- Disregard the **Red** and **White** RCA jacks labeled “FROM 3.5”, they will not be used in this application.

Continued on the next page

CONNECTIONS TO BE MADE (CONT.)

3.5mm jack - steering wheel control retention:

The 3.5mm jack is to be used to retain audio controls on the steering wheel control.

- For the radios listed below, connect the included *female 3.5mm connector with stripped leads*, to the male 3.5mm SWC jack from the 5838 harness. Any remaining wires tape off and disregard.
 - Eclipse:** Connect the steering wheel control wire, normally **Brown**, to the **Brown/White** wire of the connector. Then connect the remaining steering wheel control wire, normally **Brown/White**, to the **Brown** wire of the connector.
 - Metra OE:** Connect the steering wheel control Key 1 wire (**Gray**) to the **Brown** wire.
 - Kenwood** or select **JVC** with a steering wheel control wire: Connect the **Blue/Yellow** wire to the **Brown** wire.

Note: If the **Kenwood** radio auto detects as a **JVC**, manually set the radio type to **Kenwood**. See the instructions under *changing radio type*.

- XITE:** Connect the steering wheel control SWC-2 wire from the radio to the Brown wire.
- Parrot Asteroid Smart or Tablet:** Connect the 3.5mm jack into the AX-SWC-PARROT (sold separately), and then connect the 4-pin connector from the AX-SWC-PARROT into the radio.

Note: The radio must be updated to rev. 2.1.4 or higher software.

- Universal “2 or 3 wire” radio:** Connect the steering wheel control wire, referred to as Key-A or SWC-1, to the **Brown** wire of the connector. Then connect the remaining steering wheel control wire, referred to as Key-B or SWC-2, to the **Brown/White** wire of the connector. If the radio comes with a third wire for ground, disregard this wire.

Note: After the interface has been programmed to the vehicle, refer to the manual provided with the radio for assigning the SWC buttons. Contact the radio manufacturer for more information.

- **For all other radios:** Connect the 3.5mm jack into the port on the radio designated for an external steering wheel control interface. Refer to the manual provided with the radio if in doubt as to where the 3.5mm jack goes to.

12-pin backup camera harness:

There are two different methods for connecting the factory backup camera.

If retaining the camera to the aftermarket radio is desired:

- Connect the **Yellow** RCA jack the backup camera input of the aftermarket radio.

If retaining the camera to the touchscreen display is desired:

- Connect the **Yellow** RCA jack, to the **Yellow** RCA jack from the *4-pin harness with yellow RCA jacks* labeled “Rearview camera”.

Note: If this method is chosen, the backup camera option must be enabled in the Configuration Settings Screen.

4-pin harness with yellow RCA jacks:

- If retaining the factory backup camera to the touchscreen display is desired, connect the **Yellow** RCA jack labeled “Rearview camera”, to the **Yellow** RCA jack from the *12-pin backup camera harness*.
- Disregard the Yellow RCA jack labeled “AUX video”, it will not be used in this application.

Continued on the next page


INSTALLING THE INTERFACE

It is highly advisable to read the following steps beforehand, to ensure a clear understanding of what is to be expected. The following steps must be done in the order that they are numbered.

With the vehicle completely off:

Touchscreen display

1. Connect the *16-pin harness with stripped leads* into port “B” in the touchscreen display.
2. Connect the *5838 harness* to the wiring harnesses in the vehicle. These harnesses are the ones removed in step 13 of dash disassembly. Then insert the *5838 harness* into port “A” in the touchscreen display. But do not install this harness until exactly before step 1 of “Initializing the Interface”. This is a timed process.
3. Connect the *4-pin harness with yellow RCA jacks* into port “C” in the touchscreen display.
4. Disregard ports “D” and “E”, they will not be used in this application.
5. Port “F” is an update port for future firmware upgrades.



HVAC interface

6. Connect the *HVAC interface harness* into the HVAC interface, and then to the wiring harnesses in the vehicle. These harnesses are the ones removed in step 11 of dash disassembly.
 - a. Then connect the 10-pin harness into the *engine start/stop circuit board assembly*.
Note: There are (2) 10-pin connectors, one in the engine start/stop circuit board assembly, and one in the touchscreen display. Use only the appropriate connector and disregard the other one. If the incorrect port is accidentally used, the vehicle will need to be reset by removing the battery for a couple minutes.
7. Then connect the 6-pin harness from the 5838 harness in the HVAC interface.
8. Connect the *12-pin backup camera harness*, to the wiring harness in the vehicle. This harness is the one removed in step 12 of dash disassembly.
9. Locate the factory antenna connector in the dash and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra.

Continued on the next page

INITIALIZING THE INTERFACE

Attention! If the interface loses power for any reason, the following steps will need to be performed again.

1. Refer to step 2 of “Installing the interface”.
2. Press the push-to-start button to start the vehicle.
3. Program the kit:
 - a. Once the touchscreen display loads up, select the vehicle type; “Ford Mustang 2015-2016”.
 - b. Wait until the radio comes on, and the touchscreen display shows “SWC Configured”. This process may take up to 3 minutes.

Note: If the touchscreen display does not load up, or the radio doesn’t come on within 3 minutes, and/or the touchscreen display does not show “SWC Configured”, turn the vehicle off and disconnect the 5838 harnesses from port “A” in the touchscreen display. Check all the connections, reconnect the harness into the touchscreen display, and then try again.

4. Test all functions of the installation for proper operation, before reassembling the dash.

FINAL ASSEMBLY

1. Connect the USB cable attached to the *radio trim panel with touchscreen display*, to the USB port in the back of the radio, if applicable.
2. Secure the completed assembly into the upper dash using the factory hardware removed in step 12 of dash disassembly.
3. Snap the *radio trim panel with touchscreen display* over the completed assembly, and then reassemble the dash in reverse order of disassembly.

EXTRA FEATURES


SYNC:

If the vehicle is equipped with SYNC, the 99-5838CH can retain this feature.

- Change the source of the radio to AUX-IN.
- Press the “Info” button on the touchscreen display to enter the SYNC menu. Press the “HVAC” button to get back to the main menu.

TOUCHSCREEN DISPLAY OPERATION

HVAC Control screen



- This is the HVAC control screen which will be displayed on the touchscreen display. This is considered the main screen.
- Disregard the upper left tab with (3) arrows, it will not be used in this application.
- The upper right tab with the gear icon will take you to the **Configuration Settings** screen.
- The climate controls will function in the same manner that they did with the factory climate controls, yet via touchscreen buttons instead. The temperature control will display a numerical scale, with "LO" being the coldest, and "HI" being the hottest: LO / 1-9 / HI


Note: The "Info" button will only be shown if SYNC is to be retained.

Touchscreen calibration:

- Press and hold the upper two soft buttons on either side of the touchscreen for 10 seconds.
- A screen will pop up asking for you to press the target in the screen.
- After pressing the target with your finger, the calibration process will be complete, and the screen will disappear.

Continued on the next page

Configuration Settings screen



- **Backlight**
 - Four slide bars control the color of the buttons and the back-light intensity:
Red / Green / Blue / Backlight
- **Backup Camera**
 - Enable – Enables the backup camera image to the touchscreen display
 - Disable – Disables the backup camera image to the touchscreen display (default)

- **Steering Wheel Controls**

- Remap Buttons – For remapping the steering wheel control buttons
 - Dual Assign – For dual assigning the steering wheel control buttons (long button press)
 - Select Radio – For auto detecting the radio, or changing the radio type
- **System Configuration**
 - Firmware version

STEERING WHEEL CONTROL SETTINGS

Select Radio screen



- To show which brand radio is “auto detected” to the interface, press the “Autodetect” button. The radio detected will have a filled in circle. If the incorrect radio is shown, select the proper radio.
- Following is a list of radio manufacturers that the interface presently acknowledges. Others may be added at a later date. Universal “2 or 3 wire” radios can show up as any of these radio manufacturers.

Eclipse (Type 1) [†]	JVC	Clarion (Type 2) [†]	Parrot ^{**}
Kenwood [‡]	Pioneer/Jensen	Metra OE	XITE
Clarion (Type 1) [†]	Alpine [*]	Eclipse (Type 2) [†]	Philips
Sony / Dual	Visteon	LG	JBL
	Valor		

*** Note:** If the interface shows an Alpine radio, and you do not have an Alpine radio, that means the interface does not detect a radio connected to it, i.e., an open connection. Verify that the 3.5mm jack is connected to the correct steering wheel jack/wire in the radio.

**** Note:** The AX-SWC-PARROT is required (sold separately). Also, the Parrot radio must be updated to rev. 2.1.4 or higher through www.parrot.com.

† Note: If you have a Clarion radio and the steering wheel controls do not work, change the radio type to the other Clarion radio type; same for Eclipse.

‡ Note: If you have a Kenwood radio and the touchscreen display shows a JVC radio, change the radio type to Kenwood.


Continued on the next page

STEERING WHEEL CONTROL SETTINGS (CONT.)

Remap Button screen



Dual Assign screen



- The interface has the ability to change the button assignment for the steering wheel control audio buttons, except Volume-Up and Volume-Down. Follow the prompts on the touchscreen display to remap the steering wheel control audio button(s) to your liking.

Note: The aftermarket radio may not have all of these commands. Please refer to the manual provided with the radio, or contact the radio manufacturer, for specific commands recognized by that particular radio.

- The interface has the capability to assign two functions to a single button, except Volume-Up and Volume-Down. Follow the prompts on the touchscreen display to program the button(s) to your liking.

Note: Seek-Up and Seek-Down come programmed as Preset-Up and Preset-Down for a long button press.

ASWC PROGRAMMING (SOLD SEPARATELY)



99-5838CH

INSTALLATION INSTRUCTIONS



IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at 1-800-253-TECH. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.




Metra recommends MECP certified technicians



COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de la moldura del radio con pantalla táctil • B) Soportes del radio • C) Soportes del módulo SYNC • D) Cavidad • E) Tablero de circuitos para encender/apagar el motor y cubierta • F) Moldura para encender/apagar el motor • G) (4) Tornillos Phillips #8 de 3/4" de cabeza troncocónica • H) (4) Tornillos Phillips #8 de 3/8" de cabeza segmentada • I) (6) Tornillos Phillips #4 de 1/2" de cabeza troncocónica • J) (4) Ganchos para panel • K) Cable USB • L) Interfaz y arnés de cableado HVAC (no se muestra)



Ford Mustang (con pantalla de 4,2") 2015 y mas*

* Visite MetraOnline.com para las aplicaciones específicas del vehículo hasta la fecha.

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- Provisión de radio ISO DDIN
- Pintura gris oscuro
- Pantalla táctil para el clima y características de personalización

ÍNDICE

Desmontaje del tablero	2-4
Preparación del kit.....	5-7
Ensamble del kit	
– Provisión de radio ISO DIN con cavidad.....	8
– Provisión de radio ISO DDIN.....	8
Instalación de la interfase Axxess	9-17

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

- Arnés de cables: • Incluye interfaz y arnés Axxess
Adaptador de antena: • 40-EU10
(se venden por separado)

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • Llave del tubo 9/32"
- Destornillador Torx T-10 • Herramienta para cortar

!PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.


DESMONTAJE DEL TABLERO

1. Abra la puerta del pasajero y quite el panel de la moldura en el lado del tablero. (Figura A)
2. Abra la guantera y quite el panel de la moldura en el lado derecho. (Figura B)
3. Desenganche y quite el panel del tablero de la moldura/rejilla. (Figura C)


Continua en la siguiente pagina



(Figura A)



(Figura B)




(Figura C)


DESMONTAJE DEL TABLERO (CONT.)

4. Quite la cubierta de la charola de caucho frente a la palanca de velocidades y luego quite los (2) tornillos de 9/32" que quedan a la vista. (Figura D)
5. Desenganche y quite los paneles laterales frontales de cada lado de la consola central. (Figura E)
6. Quite los (2) tornillos de 9/32" de cada lado de la consola central. (Figura F)


Continua en la siguiente pagina



(Figura D)




(Figura E)




(Figura F)

DESMONTAJE DEL TABLERO (CONT.)

7. Desenganche el bisel de la moldura de la palanca de velocidades y jálela ligeramente hacia arriba para poder quitar la consola central.
8. Abra el compartimiento de almacenaje de la consola central, desenganche la parte superior de la consola y luego deslícela hacia la parte trasera del vehículo para quitarla. (Figura G)
9. Quite la charola de plástico de la parte frontal de la palanca de velocidades.
10. Quite la moldura de plástico del centro (panel) entre la salida de alimentación y el conector USB. (Figura H)



(Figura G)




(Figura H)


Asegúrese de que el vehículo esté completamente apagado antes de pasar a los siguientes (3) pasos:

11. Quite los (4) tornillos de 9/32" que sujetan el panel del radio/control del clima, y luego desenganche, desconecte y quite. (Figura I)
12. Quite los (4) tornillos de 9/32" que sujetan la pantalla, luego desconecte y quite. (Figura J)
13. Quite los (4) tornillos de 9/32" que sujetan el chasis del radio, luego desconecte y quite. (Figura J)
14. Si el vehículo está equipado con SYNC, quite los (3) tornillos de 9/32" que sujetan el módulo SYNC®, luego desconecte y quite.

Continuar la preparación del kit



(Figura I)




(Figura J)

PREPARACIÓN DEL KIT


1. Corte y quite el área sombreada del sub tablero para hacer espacio para el radio de mercado secundario. (Figura A)

Si se desea retener SYNC:


2. Sujete los soportes del módulo SYNC al módulo SYNC de fábrica usando los (4) tornillos Phillips #8 de 3/8" de cabeza troncocónica suministrados. (Figura B)
3. Vuelva a conectar todos los conectores de fábrica de vuelta al módulo SYNC y luego sujeté el módulo en el sub tablero inferior, usando la herramienta de fábrica que quitó en el paso 13. (Figura C)



(Figura A)



(Figura B)




(Figura C)

Continua en la siguiente pagina


PREPARACIÓN DEL KIT (CONT.)

Del panel del radio/control del clima de fábrica:

- Quite los (15) tornillos Torx T-10 sujetando la cubierta del panel de plástico a la parte trasera del panel y luego quite. (Figura A)
- Quite los (7) tornillos Torx T-10 que sujetan el tablero de circuitos y luego quítelo. (Figura B)
- Quite la membrana del botón de caucho de la parte trasera del panel del interruptor de encendido/apagado del motor. (Figura C)




(Figura A)




(Figura B)

- Quite el panel del interruptor de encendido/apagado del motor. (Figura D)
- Oprima hacia adentro en las (2) pestañas de retención dentro de la salida de alimentación y quite la porción interna, y luego suelte a presión el anillo exterior y cubierta. (Figura E)


Continua en la siguiente pagina



(Figura C)



(Figura D)




(Figura E)


PREPARACIÓN DEL KIT (CONT.)

Al panel de la moldura del radio 99-5838CH:

1. Una la moldura de encendido/apagado del motor, panel del interruptor de encendido/apagado del motor y luego la membrana del motor de caucho. (Figura A)
2. Sujete el tablero de circuitos de encendido/apagado del motor y cubierta al ensamble del interruptor/cubierta usando los (6) tornillos Phillips #4 de 1/2" de cabeza troncocónica suministrados. (Figura B)




(Figura A)




(Figura B)

3. Inserte el cable USB en la ranura USB, por la parte trasera. (Figura C)
4. Conecte los (4) ganchos para panel suministrados. (Figura D)

Continúe con el ensamble del kit



(Figura C)




(Figura D)

ENSAMBLE DEL KIT


Provisión de radio ISO DIN con cavidad

- Sujete la cavidad a los soportes del radio usando los (4) tornillos Phillips #8 de 3/8" de cabeza segmentada suministrados. (Figura A)
- Quite la manga de metal DIN y el anillo de moldura del radio de mercado secundario.
- Deslice el radio hacia adentro del ensamble del soporte/cavidad y después sujételo usando los tornillos suministrados con el radio. (Figura B)

Continúe con la instalación de la interfaz Axxess



(Figura A)




(Figura B)

Provisión de radio ISO DDIN

- Coloque los soportes del radio usando los tornillos que vienen con el radio. (Figura A)

Continúe con la instalación de la interfaz Axxess



(Figura A)

INSTALACIÓN DE LA INTERFASE AXXESS

INSTALACIÓN DE LA INTERFAZ AXXESS

- Provee corriente de accesorio (12 voltios 10 amperes)
- Retiene R.A.P. (corriente de accesorio retenida)
- Proporciona salidas de NAV (freno de mano, reversa, sensor de velocidad)
- Retiene los controles de audio en el volante
- Retiene SYNC
- Retiene la cámara de reversa de fábrica
- Retiene el balance y la intensidad
- Actualizable por micro “B” USB

COMPONENTES DE LA INTERFAZ

- Interfaz Axxess (integrada a la pantalla táctil)
- Arnés 5838
- Interfaz HVAC
- Arnés de la interfaz HVAC
- Arnés de 16 pins con conectores pelados
- Arnés de cámara de reversa de 12 pins
- Arnés de 4 pins con conectores RCA amarillos
- Conector hembra de 3.5 mm con conectores pelados

INDICE

Conexiones que se deben hacer.....	10-12
Instalación de la interfaz.....	12-13
Inicializar la interfaz	13
Ensamble final	13
Características adicionales (SYNC).....	13
Operación de la pantalla táctil.....	14-15
Configuración del control en el volante.....	16-17

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Cortador de cables • Pelacables • Pistola soldadora • Cinta
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

CONEXIONES QUE SE DEBEN HACER

Del arnés de 16 pins con conectores pelados al radio de mercado secundario:

- Conecte el cable **rojo** al cable de accesorios.
- Si el radio de mercado secundario tiene un cable de iluminación, conecte a él el cable **anaranjado/blanco**.
- Conecte el cable **gris** con la salida positiva de la bocina derecha delantera.
- Conecte el cable **gris/negro** con la salida negativa de la bocina derecha delantera.
- Conecte el cable **blanco** con la salida positiva de la bocina izquierda delantera.
- Conecte el cable **blanco/negro** con la salida negativa de la bocina izquierda delantera.

Los siguientes (3) cables son únicamente para radios con multimedia/navegación que requieren estos cables.

- Conecte el cable **azul/rosado** al cable VSS/de detección de velocidad.
- Conecte el cable **verde/púrpura** al cable de reversa.
- Conecte el cable **verde** claro al cable de freno de mano.
- Coloque cinta e ignore los siguientes (6) cables; no se utilizarán en esta aplicación.

Azul/blanco, marrón, verde, verde/negro, púrpura, púrpura/negro

Desde el arnés 5838 al radio de mercado secundario:

- Conecte el cable **negro** al cable de tierra.
- Conecte el cable **amarillo** al cable de la batería.
- Conecte el cable **azul** al cable de la antena de encendido.
- Conecte el cable **verde** con la salida positiva de la bocina izquierda trasera.
- Conecte el cable **verde/negro** con la salida negativa de la bocina izquierda trasera.
- Conecte el cable **púrpura** con la salida positiva de la bocina derecha trasera.
- Conecte el cable **púrpura/negro** con la salida negativa de la bocina derecha trasera.
- Si el vehículo está equipado con SYNC, conecte los conectores RCA **rojo** y **blanco** rotulados “RSE/SYNC/SAT” a los conectores de audio AUX-IN del radio de mercado secundario.
- Ignore los conectores RCA **rojo** y **blanco** rotulados “FROM 3.5”; no se utilizarán en esta aplicación.

Continua en la siguiente pagina

La retención del control en volante con conector de 3.5 mm

El conector de 3.5 mm se debe usar para retener los controles de audio en el control del volante.

- Para los siguientes radios, conecte el conector **hembra de 3.5 mm con conectores pelados** en el conector macho SWC de 3.5 mm del arnés 5838. Cualquier cable restante debe cubrirse con cinta e ignorarse.
- Eclipse:** Conecte el cable del control en el volante, normalmente **marrón**, al cable del conector **marrón/blanco**. Despues conecte el cable del control en el volante, normalmente **marrón/blanco**, al cable del conector marrón.
- Equipo original Metra:** Conecte el cable Key 1 (**gris**) del control en el volante al cable **marrón**.
- Kenwood** o seleccione JVC con un cable de control en el volante: Conecte el cable **azul/amarillo** al cable **marrón**.

Nota: Si su radio **Kenwood** se detecta automáticamente como un **JVC**, ajuste manualmente el tipo de radio como **Kenwood**. Vea las instrucciones a continuación para cambiar el tipo de radio.

- XITE:** Conecte el cable SWC-2 del control en el volante del radio al cable marrón.
- Parrot Asteroid Smart o Tablet:** Conecte el conector de 3.5 mm al AX-SWC-PARROT (se vende por separado) y despues conecte el conector de 4 pins del AX-SWC-PARROT al radio.
- Nota:** El radio debe estar actualizado a la versión de software 2.1.4 o posterior.
- Radio universal de “2 o 3 cables”:** Conecte el cable del control en el volante, conocido como Key-A o SWC-1, al cable del conector **marrón**. Despues conecte el cable restante del control en el volante, conocido como Key-B o SWC-2, al cable **marrón/blanco** del conector. Si el radio llega con un tercer cable para hacer tierra, ignore este cable.

Nota: Despues de haber programado la interfaz al vehículo, haga referencia al manual provisto con el radio para asignar los botones SWC. Contacte al fabricante del radio para mayor información.

- Para todos los demás radios:** Conecte el conector de 3.5 mm dentro del puerto en el radio designado para una interfaz externa de control en el volante. Haga referencia al manual provisto con el radio si tiene duda de dónde va el conector de 3.5 mm.

Arnés de cámara de reversa de 12 pins:

Existen dos métodos distintos para conectar la cámara de reversa de fábrica.

Si se desea retener la cámara al radio de mercado secundario:

- Conecte el conector RCA **amarillo** a la entrada de la cámara de reversa del radio de mercado secundario.

Si se desea retener la cámara a la pantalla táctil:

- Conecte el conector RCA **amarillo** al conector RCA **amarillo** del arnés de 4 pins con conectores RCA amarillos rotulados "Rearview camera".

Nota: Si se elige este método, la opción de cámara de reversa debe estar habilitada en la Pantalla de configuración.

Arnés de 4 pins con conectores RCA amarillos:

- Si se desea retener la cámara de reversa de fábrica a la pantalla táctil, conecte el conector RCA **amarillo** rotulado "Rearview camera" al conector RCA **amarillo** del arnés de cámara de reversa de 12 pins.
- Ignore el conector RCA **amarillo** rotulado "AUX video"; no se utilizará en esta aplicación.

Continua en la siguiente pagina


INSTALACIÓN DE LA INTERFAZ

Se recomienda de gran manera que lea antes los siguientes pasos para asegurar que entienda bien lo que se espera. Los siguientes pasos deben seguirse en el orden en que están numerados.

Con el vehículo completamente apagado:

Pantalla táctil

1. Conecte el arnés de 16 pins con conectores pelados en el puerto “B” en la pantalla táctil.
2. Conecte el arnés 5838 a los arneses del cableado en el vehículo. Estos arneses son los que se retiran del paso 13 en el desmontaje del tablero. Después inserte el arnés 5838 en el puerto “A” en la pantalla táctil. Pero no instale este arnés hasta que llegue justo antes del paso 1 de “Inicializar la interfaz”. Este es un proceso programado.
3. Conecte el arnés de 4 pins con conectores RCA amarillos en el puerto “C” en la pantalla táctil.
4. Ignore los puertos “D” y “E”; no se utilizarán en esta aplicación.
5. El puerto “F” es un puerto de actualización para actualizaciones de firmware futuras.



Interfaz HVAC

6. Conecte el arnés de la interfaz HVAC en la interfaz HVAC y luego a los arneses de cableado en el vehículo. Estos arneses son los que se retiran del paso 11 en el desmontaje del tablero.

- a. Despues conecte el arnés de 10 pins dentro del ensamble del tablero de circuitos de encendido/apagado del motor.

Nota: Existen (2) conectores de 10 pins; uno en el ensamble del tablero de circuito de encendido/apagado del motor, y uno en la pantalla táctil. Use únicamente el conector apropiado e ignore el otro. Si se usa accidentalmente el puerto incorrecto, el vehículo deberá restablecerse quitando la batería durante unos minutos.

Nota: Ignore el arnés de 4 pins planos a 4 pins apilados; no se utilizará en esta aplicación.

7. A continuación, conecte el arnés de 6 pins del arnés 5838 en la interfaz HVAC.
8. Conecte el arnés de la cámara de reversa de 12 pins al arnés del cableado en el vehículo. Este arnés es el que se retira del paso 12 en el desmontaje del tablero.
9. Localice el conector de la antena de fábrica en el tablero y realice todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra.

Continua en la siguiente pagina

INICIALIZAR LA INTERFAZ

¡Atención! Si la interfaz pierde la alimentación por cualquier motivo, deberá realizar los siguientes pasos de nuevo.

1. Haga referencia al paso 2 de “Instalación de la interfaz”.
2. Oprima el botón para encender el vehículo.
3. Programar el kit:
 - a. Tan pronto como se cargue la pantalla táctil, seleccione el tipo de vehículo; “Ford Mustang 2015-2016”.
 - b. Espere a que se encienda el radio y la pantalla táctil muestre “SWC Configured”. Este proceso puede requerir hasta 3 minutos.
4. Pruebe todas las funciones de la instalación para verificar la operación correcta antes de volver a ensamblar el tablero.

ENSAMBLE FINAL

1. Conecte el cable USB unido al panel de la moldura del radio con la pantalla táctil al puerto USB en la parte trasera del radio, en su caso.
2. Sujete el ensamblaje terminado en el tablero superior con la herramienta de fábrica que quitó en el paso 12 del desmontaje del tablero.
3. Coloque a presión el panel de la moldura del radio con la pantalla táctil sobre el ensamble completo y luego vuelva a armar el tablero al revés de cómo lo desarmó.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES


SYNC:

Si el vehículo está equipado con SYNC, el 99-5838CH puede conservar esta función.

- Cambie la fuente del radio a AUX-IN.
- Oprima el botón “Info” en la pantalla táctil para ingresar al menú SYNC. Oprima el botón “HVAC” para regresar al menú principal.

OPERACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

Pantalla de control HVAC



- Esta es la pantalla de control HVAC que se mostrará en la pantalla táctil. Esto se considera como la pantalla principal.
- Ignore la pestaña superior izquierda con (3) flechas; no se utilizará en esta aplicación.
- La etiqueta superior derecha con el ícono de engrane lo llevará a la pantalla de **Configuraciones**.
- Los controles del clima funcionarán del mismo modo que con los controles del clima de fábrica, solo que con botones en la pantalla táctil. El control de temperatura mostrará una escala numérica, siendo “LO” en más frío y “HI” el más caliente: LO / 1-9 / HI

Nota: El botón “Info” solo se mostrará si debe retenerse SYNC.

Calibración táctil:


- Oprima y sostenga los dos botones superiores suaves en cualquier lado de la pantalla táctil por 10 segundos.
- Aparecerá una ventana emergente pidiéndole que oprima el objeto en la pantalla.
- Después de oprimir el objeto con su dedo, el proceso de calibración estará completo y la pantalla desaparecerá.

Continua en la siguiente pagina

- Esta es la pantalla de control HVAC que se mostrará en *la pantalla táctil*. Esto se considera la pantalla principal.
- La pestaña superior izquierda con (3) flechas lo llevará a la pantalla de Asientos con **calefacción/enfriamiento**, en su caso.
- La pestaña superior derecha con el ícono de engrane lo llevará a la **pantalla de Configuraciones**

OPERACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL (CONT.)

Pantalla de Configuraciones



- **Luz posterior**
 - Cuatro barras deslizantes controlan el color de los botones y la intensidad de la luz posterior: Luz posterior roja/verde/azul
- **Cámara trasera**
 - Habilitar: habilita la imagen en la cámara de reversa en la pantalla táctil
 - Inhabilitar: inhabilita la imagen en la cámara de reversa en la pantalla táctil (estándar)

- **Controles en el volante**

- Botones de reubicación: para reubicar los botones del control en el volante
 - Doble asignación: para doble asignación de los botones de control en el volante (oprimir el botón por largo tiempo)
 - Seleccionar radio: para detectar automáticamente el radio o cambiar el tipo de radio
- **Configuración del sistema**
- Versión Firmware

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL EN EL VOLANTE

Seleccionar la pantalla del radio



- Para mostrar qué marca de radio se “detecta automáticamente” a la interfaz, oprima el botón “Autodetect”. El radio detectado tendrá un círculo relleno. Si se muestra el radio incorrecto, seleccione el radio correcto.
- Después se ve una lista de fabricantes de radio que la interfaz reconoce en ese momento. Otros pueden agregarse en una fecha posterior. Los radios universales de “2 o 3 cables” pueden mostrarse como cualquiera de estos fabricantes de radio.

Eclipse (Tipo 1) [†]	Pioneer/Jensen	Clarion (Tipo 2) [†]	Parrot ^{**}
Kenwood [‡]	Alpine [*]	Metra OE	XITE
Clarion (Tipo 1) [†]	Visteon	Eclipse (Tipo 2) [†]	Philips
Sony / Dual	Valor	LG	JBL
JVC			

*** Nota:** Si la interfaz muestra un radio Alpine y no tiene un radio Alpine, eso significa que la interfaz no detecta un radio conectado a él; es decir, una conexión abierta. Verifique que el conector de 3.5 mm esté conectado al conector/cable correcto del volante en el radio.

**** Nota:** Se requiere el AX-SWC-PARROT (se vende por separado). Además, el radio Parrot debe estar actualizado a la versión de software 2.1.4 o posterior mediante www.parrot.com.

† Nota: Si tiene un radio Clarion y los controles en el volante no funcionan, cambie el tipo de radio al otro tipo de radio Clarion; haga lo mismo con Eclipse.

‡ Nota: Si tiene un radio Kenwood y la pantalla táctil muestra un radio JVC, cambie el tipo de radio a Kenwood.

Continua en la siguiente pagina

CONFIGURACIÓN DE CONTROL EN VOLANTE (CONT.)


Pantalla para reubicar el botón



- La interfaz tiene la capacidad de cambiar la asignación de botón para los botones de audio del control en el volante, excepto para Subir volumen y Bajar volumen. Siga las indicaciones en la pantalla táctil para reubicar el(es) botón(es) de audio del control en el volante a su gusto.

Nota: El radio de mercado secundario puede no tener todos estos comandos. Consulte el manual del suministrado con el radio o comuníquese con el fabricante del radio para obtener los comandos específicos reconocidos por ese radio en particular.

Pantalla de doble asignación



- La interfaz tiene la capacidad de asignar dos funciones a un solo botón, excepto Subir volumen y Bajar volumen. Siga las indicaciones en la pantalla táctil para programar el(es) botón(es) a su gusto.

Nota: Buscar anterior y Buscar siguiente vienen programados como Subir preestablecido y Bajar preestablecido cuando se presiona el botón por largo tiempo.





99-5838CH

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al 1-800-253-TECH. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respaldada de nuestra industria. Regístrate en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda MECP
Técnicos certificados