

SERVICE TECHNIQUE

PROGRAMMATION 6 secondes pour centralisation pneumatique SUR GEMINI 839

9.0 - PROGRAMMATION DU SYSTÈME



Faire attention à ne pas modifier les programmations effectuées pendant l'installation.
Toute entrée en programmation remet le système à l'état initial programmé.

Le système a une "configuration standard" mémorisée par Gemini à la production.
Pour modifier la programmation, procéder comme suit:

- Le système étant désactivé tourner la clé de contact sur "ON".
- La diode s'allume pendant une seconde; pendant ce délai appuyer sur la touche de la radiocommande.
- La confirmation de l'entrée en programmation sera signalée par trois clignotement de la diode et des indicateurs de direction. La diode s'allume ensuite fixe
- Consulter le tableau ci-dessous pour habiliter/déshabiliter les fonctions, en considérant que chaque fois qu'on appuie sur une touche de la radiocommande ou on tourne la clé de contact du véhicule le système passe à la fonction suivante. A chaque pression de la touche de la radiocommande la diode s'éteint brièvement tandis qu'elle s'éteint deux fois à chaque rotation de la clé de contact.

FONCTION	ÉTAT	TOUCHE	CLÉ VÉHICULE
Activation anti-distraktion	Déshabillée	Active	Désactivé
Sélection temps d'ouverture/fermeture 1" ou 6"	1" sélectionné	Active 6"	Active 1"
Verrouillage confort 25"	Déshabillée	Active	Désactivé
Double impulsion ouverture serrures	Déshabillée	Active	Désactivé
Sélection polarité entrée portes	Polarité négative activée	Active polarité positive	Active polarité négative

- 1) Mettre l'alarme à l'arrêt "OFF" en ouvrant les portes du véhicule par la télécommande.
- 2) Mettre le contact du véhicule (+15) et le laisser.



SERVICE TECHNIQUE

- 3) Pendant que la LED s'allume une seconde appuyer sur la touche de la télécommande l'entrée en mode de programmation sera confirmé par 3 clignotement de la LED et des indicateurs de direction.



- 4) Couper et remettre le contact.



- 5) Appuyer sur la touche de la télécommande.



- 6) Couper le contact et le remettre 3 x fois de suite



- 7) Couper le contact.

