

Comment paier mon SuperTooth HD-Voice avec mon téléphone Bluetooth lors de la première utilisation:

Lors de la première mise en route, lorsque vous allumez le **SuperTooth HD-Voice** en appuyant une seconde sur le bouton **Bouton Marche / Arrêt** le kit annonce successivement les langues disponibles afin de sélectionner celle désirée.

Remarque : les 12 langues suivantes sont disponibles sur le SuperTooth HD-VOICE : Anglais, Américain, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Espagnol Mexicain, Portugais Brésilien, Chinois, Russe, Japonais et Polonais.

Le kit annonce: "**Press Volume Control to select British English.**" Les instructions pour les autres langues disponibles seront annoncées successivement à la fin de cette phrase initiale. Pendant que la langue voulue est entendue, pressez le **Bouton Contrôle Volume** pour la valider.

Si Français est sélectionné, le kit annonce « **Français sélectionné. Depuis le menu Bluetooth de votre téléphone, recherchez les accessoires Bluetooth puis sélectionnez SuperTooth HD-Voice, entrez le code 0000 si nécessaire** ». Votre kit est maintenant prêt à être paier. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone. Effectuez une recherche des périphériques Bluetooth. Dans la liste des périphériques trouvés, sélectionnez le "**SuperTooth HD-Voice**" et validez la connexion. Suivez simplement les instructions entendues via le kit et demandées sur votre téléphone.

Lorsque le paierage est réussi, le kit annonce « **Le paierage avec votre téléphone est réussi, chargement de votre répertoire en cours, veuillez patienter, veuillez accepter toute demande de connexion** (Connexion ..?, Autoriser connexion internet, DUN ..?, etc) **sur votre téléphone**». Les contacts sont téléchargés vers le kit. Le nombre de contacts transférés est annoncé par le kit pendant le téléchargement.

Avec les téléphones Android, la demande de connexion peut apparaître dans un bandeau sur le haut de l'écran.

Quand le transfert est terminé, le kit annonce : « **Le chargement de votre répertoire est terminé, le SuperTooth HD-Voice est prêt à être utilisé** ». Veuillez accepter toute demande de connexion qui pourrait apparaître sur l'écran de votre téléphone.

Note importante: La plupart des téléphones se connecte automatiquement au kit après le paierage. Certains téléphones nécessitent une connexion manuelle après le paierage. Procédez ainsi:

Dans le menu du téléphone, sélectionnez la rubrique **Bluetooth > équipements liés > Sélectionnez le SuperTooth HD-Voice > Appuyez sur Options > Puis appuyez sur Connecter. Ou Appuyez une seconde sur le Bouton Contrôle Volume** .

Le kit est maintenant prêt à être utilisé. Lors d'un appel entrant, le nom de l'appelant sera prononcé par le kit.

J'ai changé de téléphone ou je veux paier un deuxième téléphone avec mon SuperTooth HD-Voice. Comment faire le paierage:

Allumez le **SuperTooth HD-Voice**. Déconnectez tous les téléphones connectés en désactivant leurs fonctions Bluetooth ou en les éteignant.

Le **SuperTooth HD-Voice** est maintenant visible et en mode paierage. Vous pouvez paier n'importe quel téléphone, simplement en exécutant une recherche des accessoires Bluetooth à partir du téléphone. Sélectionnez le **SuperTooth HD-Voice** dans la liste des périphériques trouvés.

Remarque: Merci d'accepter toute demande de connexion ou de paierage sur votre téléphone et suivre les instructions vocales du **SuperTooth HD-Voice**. Si un code ou une clé vous est demandé, entrez 0000.

Lorsque le paierage est réussi, le kit annonce « **Le paierage avec votre téléphone est réussi, chargement de votre répertoire en cours, veuillez patienter, veuillez accepter toute demande de connexion** (Connexion ...? Autoriser connexion Internet, DUN ..?, etc.) **sur votre téléphone**». Les contacts sont téléchargés vers le kit. Le nombre de contacts transférés est annoncé par le kit pendant le téléchargement.

Avec les téléphones Android, la demande de connexion peut apparaître dans un bandeau sur le haut de l'écran.

Quand le transfert est terminé, le kit annonce : « **Le chargement de votre répertoire est terminé, le SuperTooth HD-Voice est prêt à être utilisé** ». Veuillez accepter toute demande de connexion qui pourrait apparaître sur l'écran de votre téléphone.

Note importante: La plupart des téléphones se connecte automatiquement au kit après le paierage. Certains téléphones nécessitent une connexion manuelle après le paierage. Procédez ainsi:

Dans le menu du téléphone, sélectionnez la rubrique **Bluetooth > équipements liés > Sélectionnez le SuperTooth HD-Voice > Appuyez sur Options > Puis appuyez sur Connecter. Ou Appuyez une seconde sur le Bouton Contrôle Volume .**
Le kit est maintenant prêt à être utilisé. Lors d'un appel entrant, le nom de l'appelant sera prononcé par le kit.

Comment changer la langue de mon SuperTooth HD-Voice:

Le **SuperTooth HD-Voice** doit être impérativement en mode pairage (le kit étant éteint, maintenez appuyé le **Bouton Marche / Arrêt** jusqu'à ce que le **Voyant Bluetooth** clignote rouge et bleu). Le kit est maintenant en mode pairage.

Maintenant que votre kit est en mode pairage, le kit indique suivant sa langue actuelle les instructions initiales. En Anglais par exemple, il indique: "**Press Volume Control** to select British English." Les instructions pour les autres langues disponibles seront annoncées successivement à la fin de cette phrase initiale. Pendant que la langue voulue est entendue, pressez le **Bouton Contrôle Volume** pour la valider.

Une fois que votre langue est sélectionnée, ignorez les procédures vocales et éteignez simplement le kit en appuyant une seconde sur le **Bouton Marche / Arrêt** . La prochaine fois que vous rallumerez le kit, il sera dans la langue désirée.

Comment effectuer une réinitialisation des pairages et des répertoires (Reset) de mon SuperTooth HD-Voice:

Le **SuperTooth HD-Voice** doit être impérativement en mode pairage (le kit étant éteint, maintenez appuyé le **Bouton Marche / Arrêt** jusqu'à ce que le **Voyant Bluetooth** clignote rouge et bleu). Le kit est maintenant en mode pairage.

Maintenant que le kit est en mode pairage, ignorez les procédures vocales de pairage. Maintenez appuyé sur le **Bouton service "Raccrocher / Refus d'appel"** pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie dans le kit. Des lors, tous les pairages et les répertoires du kit seront effacés. Vous pouvez procéder à un nouveau pairage en suivant la procédure.